

# 河池科士达精密空调经销商

产品名称	河池科士达精密空调经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

## 产品详情

科士达UPS电源运行版本不一致，可以做并机吗？科士达UPS电源大小机型都是有着并机能力的，在不同的使用前提下，既定的科士达UPS不间断供应保障还可以灵活的进行匹配现今的使用需求。如果是两台运行版本不一致的科士达UPS则需要首先进行设备运行软件升级，具体的操作步骤如下进行：

将原科士达UPS下电升级版本，此时负载由每组新增科士达UPS中的2#号机进行逆变带载；1) 将组新增的2#号机逆变关机系统自动转至静态旁路供电，在闭合内置维修旁路开关，由维修旁路直接向负载供电，此时外置输出柜为禁止闭合；2) 将该组原科士达UPS逆变关机转至静态旁路供电，相电测试新增2#科士达UPS输出与原科士达UPS输出的相位差，压有效值差小于5V，闭合2#号机的外置输出开关与原科士达UPS同时向负载供电。闭合2#外置输出柜空开，使1#和2#维修旁路同时向负载供电；3) 断开原科士达UPS外置输出开关，由2#号机维修旁路向负载供电；此时原科士达UPS不再带载，激活1#科士达UPS EPO对科士达UPS进行版本升级；4) 版本升级完成后，将原科士达UPS开机转为静态旁路供电5) 激活各台科士达UPS的EPO。拔掉干接点卡EPO接口上的4pin端子。在监控页面，确认EPO激活成功。6) 连接所有UPS的机架间并机线，设置并机参数，将原1#UPS设置为主机，2#、设置为从机，同步配置参数，测量2台科士达UPS静态旁路下的相位差，5V以内闭合外置输出空开；7) 解除各台科士达UPS的EPO；断开2#UPS内置维修旁路开关，2#UPS转为静态旁路向负载供电，闭合外置输出开关，1#、2#、向负载静态旁路供电，并机逆变开机，有并机组向负载供电；8) 带载正常，割接完成；另一组操作相同。关于科士达UPS电源的信息及科士达UPS的选型推荐，科士达UPS电源运行版本不一致，可以做并机吗？科士达UPS电源大小机型都是有着并机能力的，在不同的使用前提下，既定的科士达UPS不间断供应保障还可以灵活的进行匹配现今的使用需求。如果是两台运行版本不一致的科士达UPS则需要首先进行设备运行软件升级，具体的操作步骤如下进行：将原科士达UPS下电升级版本，此时负载由每组新增科士达UPS中的2#号机进行逆变带载；1) 将组新增的2#号机逆变关机系统自动转至静态旁路供电，在闭合内置维修旁路开关，由维修旁路直接向负载供电，此时外置输出柜为禁止闭合；2) 将该组原科士达UPS逆变关机转至静态旁路供电，相电测试新增2#科士达UPS输出与原科士达UPS输出的相位差，压有效值差小于5V，闭合2#号机的外置输出开关与原科士达UPS同时向负载供电。闭合2#外置输出柜空开，使1#和2#维修旁路同时向负载供电；3) 断开原科士达UPS外置输出开关，由2#号机维修旁路向负载供电；此时原科士达UPS不再带载，激活1#科士达UPS EPO对科士达UPS进行版本升级；4) 版本升级完成后，将原科士达UPS开机转为静态旁路供电5) 激活各台科士达UPS的EPO。拔掉干接点卡EPO接口上的4pin端子。在监控页面，确认EPO激活成功。6) 连接所有UPS的机架间并机线，设置并机参数，将原1#UPS设置为主机，2#、设置为从机，同步配置

参数，测量2台科士达UPS静态旁路下的相位差，5V以内闭合外置输出空开；7) 解除各台科士达UPS的EPO；断开2#UPS内置维修旁路开关，2#UPS转为静态旁路向负载供电，闭合外置输出开关，1#、2#向负载静态旁路供电，并机逆变开机，有并机组向负载供电；8) 带载正常，割接完成；另一组操作相同。关于科士达UPS电源的信息及科士达UPS的选型推荐，