

柳州压延模温机 支持温度、流量、压力数据存储

产品名称	柳州压延模温机 支持温度、流量、压力数据存储
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EUO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

初次使用的客户柳州压延模温机怎么设置温度呢？以讲解[柳州压延模温机](#)怎么设置温度使用WEST6100温控表为例：

一、WEST P6100型：

1. 阶层键：设定内部参数。
2. 模能键：设定内部参数转换。
3. 减少键：用于减少值。如欲降低温度，控此键设定值会下降；如连续按住不放，下降速度会加快。
4. 增加键：用于增加值。如欲提高温度，控此键设定值会上升；如连续按住不放，上升速度会加快。
5. SP：设定温度显示。
6. PV：实际温度显示。
7. 状况讯号指示灯。
8. 加热冷却讯号指示灯。

注：客户设定柳州压延模温机温度只需按增加和减少键，其他按键请勿动。

附加：当采用双仪表来进行远程设置时，需对现场仪表进行如下操作

1. 按2号模能键，进入设置画面

2. 按2号模能键翻滚
3. 当选择PV区显示显示-LSP时，仪表设定值由本仪表控制
4. 当选择PV区显示显示-rSP时，仪表设定值由远程仪表控制
5. 选择好后按1键确认

以上是对标准柳州压延模温机温控表怎么设置温度介绍。