

# 福田物业升降机作业平台维修修理

产品名称	福田物业升降机作业平台维修修理
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3598.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTWY 产地:福田
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

福田物业升降机作业平台维修修理，咏鑫升降机销售售后，。

福田物业升降机作业平台特点：

- 1、主要升降桅柱采用高强度挤压型材，安全性高且整机重量轻；
- 2、各桅柱之间采用自主开发的整体式内置滑块，使得桅柱之间的动态间隙达到小，升降时运行更稳、可靠，远远优于普通的独立导轮式支撑结构；
- 3、升降驱动链条为双链结构，采用工业用板式链，承载力及安全系数高；
- 4、护栏结构为整体可收藏式，操作极其简单便利，且其与工作平台之间设置导轮导轨机构，打开及收藏动作运行平稳可靠，无卡滞现象；
- 5、液压动力单元采用整体式泵站，结构紧凑，性能可靠；液压系统设置应急下降功能，防止停电及意外情况，且应急操作极其简单；
- 6、设备控制电压为直流24V，有效保证人身安全；
- 7、设备配有漏电保护开关、紧急停止开关、极限电气限位开关等，按钮盒均为防水设计。

福田物业升降机作业平台维修修理故障现象 原因 解决方法 升降台不能起升 电压过低 测量电机负载工作时的起动机电压，电压允许波动范围为 $\pm 10\%$ 。电机不转 1. 检查电机各部件有无损坏。2. 查看电路是否完整、接线是否正确。电机倒转 三相线接线错误，变更三相线中任意两相。电

机缺相（电机发出闷响声并且不转）1. 查看电机接线接头是否接触良好。2. 检查短路器是否已经动作。支撑阀处于开启状态 松开“下降”按钮，用电压表检查支撑阀是否有电：1. 如果无电：则可能是支撑阀阀芯动作后不能归位，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如；若支撑阀故障被排除后升降台仍然不能起升则可能是其它地方存在故障，仔细查修。2. 如果有电：则说明控制线路连接存在问题，检修线路并排除故障。溢流阀压力过低 在额定载荷下重新调整溢流阀压力至适当压力。液压油油量不足 添加适量相同型号的液压油（经滤网过滤）。油泵吸油过滤器堵塞 清洗过滤器。油泵吸油管漏气 1. 检查吸油管有无缺口。2. 查看接头是否上紧，保证不漏气。超载 减少负载，严禁超载使用。升降台不下降 支撑阀失灵 按下“下降”按钮，检查支撑阀是否有电：1. 如果没电：则说明控制线路连接存在问题，检修线路并排除故障。2. 如果有电：则可能是支撑阀阀芯被异物堵塞导致不能动作，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如；若支撑阀故障被排除后升降台仍不能下降则可能是其它地方存在问题，仔细查看并排除故障。节流阀被完全关闭用一字螺丝批调节支撑阀块上节流口旋钮，调节节流口大小。升降台自然下降 单向阀泄流 检查阀组中的单向阀，如果发现单向阀的密封面有脏物，清洗单向阀。支撑阀密封不严 支撑阀阀芯动作后不能归位，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如。油缸内漏 更换油缸密封件。