

艾默生R24-2200直流输出24V75A通信电源模块参数

产品名称	艾默生R24-2200直流输出24V75A通信电源模块参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	艾默生:电源模块 型号:艾默生R24-2200 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

艾默生R24-2200直流输出24V75A通信电源模块参数

1、R24-2200整流模块故障

整流模块常见故障表现有：绿色灯（电源指示灯）灭、黄色灯（保护指示灯）亮、黄色灯闪亮，红色灯（故障指示灯）亮，红色灯闪亮。

2、更换R24-2200整流模块风扇

当风扇因故障不转时，需更换新的风扇。风扇和面板的拆卸方法如下

1) 用十字螺丝刀将固定前面板的3个螺钉从固定孔里拆下，将前面板拔出:

2) 拔下风扇的电源线，拿走风扇，并更换新风扇；

3) 将风扇电源线插入风扇电源插座，将风扇吹风的方向对准机箱内部标签方向，装入风扇，装上前面板并用3个螺钉将前面板固定。

3、更换整流模块

对于整流模块，除更换风扇外，建议不要做其它任何维修工作。整流模块故障后，请按如下步骤更换。

1) 检查新整流模块，看是否有明显的运输损坏。

2) 松开R24-2200整流模块的把手固定螺钉，抓住故障整流模块的把手模块往外拉，即可将模块抽出机架

。次时请尽量小心，刚刚退出工作的模块外壳表面温度还很高，注意抓紧模块以免跌落损坏。

3) 抓住新整流模块把手，缓慢将模块推进到机柜，确保输入、输出插座连接良好，模块运行指示灯经过短时延迟后会发光，风扇运转。

4) 检查新的整流模块工作是否正常。包括：监控模块是否能识别新整流模块；是否和其他整流模块均流；当重新拔出该整流模块时，观察监控模块上是否有相应告警，若各项检验都正确，则更换上的整流模块运行正常。

5) 将把手推进前面板以固定该整流模块，固定R2