

神钢55千瓦无油空气压缩机出租 附近空气压缩机租赁

产品名称	神钢55千瓦无油空气压缩机出租 附近空气压缩机租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:神钢 压力:7.5公斤 流量:10.8立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

国庆小长假空压机使用注意事项

停机注意事项：

1. 停机时冷却器及管道里的冷凝水，对于水冷机组一定要排空冷却系统管道中的多余冷却水，防止长时间停放管路生锈腐蚀。2. 空压机停机之前记录空压机的运行数据，确保再次开机的时候数据正常。3. 空压机停机之前有任何故障，应维修好再放置，以免紧急使用时，机器没办法正常运行。

开机注意事项：

1. 检查机器内部线路是否正常；紧固电气接线端子，检查油位是否在正常范围内；2. 检查各管路是否有松动。3. 从进气口加入少量干净的机油，手动盘车（皮带和直联机型）；4. 上电，检查三相电源是否正常；5. 检查控制器数据是否有异常6. 运行机组2小时，每1个小时记录一次运行数据，并检查机组跑、冒、滴、漏

特别注意：

空压机长时间停机再启动，千万不要直接按启动按钮，机头很容易缺油卡死，务必要以点动的方式启动！

点动方法：

1. 按下启动键，运转约5秒后按下急停按钮，间隔约半分钟（对于永磁变频的，点动时可在预运行时间结束后按急停），重复以上步骤不少于2次再正常启动。2. 如果启动时发现温度迅速上升且伴有异响，这是内部机油还没循环过来，必须立即按急停停机重新点动几次。3.

手动卸载空压机，测试机组手动加卸载是否正常。4.

观察空压机加载到卸载压力，测试空压机自动加卸载是否正常。5.

等空压机运行正常以后才能开始正常供气。