

LEADER蓄电池CT150-12 12V150AH船舶免维护电池

产品名称	LEADER蓄电池CT150-12 12V150AH船舶免维护电池
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEADER 型号:CT150-12 电压/容量:12V150AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

LEADER蓄电池CT150-12 12V150AH船舶免维护电池

目前，许多用于UPS电源的VRLA电池从一开始就被称为免维护电池，这种电池被误认为是耐用的，完全免维护的。在这样的误解下，很多用户在安装电池后，很少进行维护和管理。

UPS中的蓄电池符合以下条件时，应为蓄电池均衡充电：

由于过放电导致端子电压低于蓄电池的规定额定电压时。12V小型密闭铅蓄电池时，放电校正电压为10.5V对24V的电池组、终放电电压为21V对96V的电池组的放电校正电压为85V。放电后没有立即充电；长期不用的电池。当主电源被切断时，电池继续漂浮，电池的约一半容量被放电。

良好的安装位置非常重要。放置UPS的地方必须具有良好的通风效果，并远离水、可燃气体和腐蚀剂。环境温度请控制在0~40之间。如果在低温下分解使用，水滴可能会凝结。

温度超过25度时，每上升10度，电池的寿命就会减少一半。

目前，UPS使用的电池为免维护密闭式铅蓄电池，设计寿命一般为5年。

UPS不能横向。进气口和出风口请保持畅通。

使用UPS电源连接负载时，需要首先关闭负载，然后进行接线，再一次接通负载。

请将电机、复印机等感性负载连接到UPS上，以免受伤。

将UPS连接到带过流保护装置的专用插座时，使用的电源插座应连接到保护地；

无论输入电源线是否连接到墙上插座，UPS输出都可能充电。

要使UPS无输出，必须首先关闭开关，然后取消市电。

将输出电源连接到UPS时也请注意安全。

由于UPS的输出电压和电流较大，连接输出电源时也请注意安全，防止触电事故。

更换电池时，请关闭UPS电源，将其从主电源上断开。使用带绝缘手柄的螺丝刀。
请勿将工具或其他金属物品放在电池上。
连接电池电缆时，接口出现小火花是正常的，不会危害人身安全和UPS电源。
请勿将电池的正负极短路或反向连接。更换电池时，好整体更换，而不是单独更换。
另外，禁止组合不同安培数和品牌的电池。

购买新的UPS电源后，将UPS连接到220V商用电网，充电至少12小时，以确保电池完全充电。
否则，电池的实际可用容量将远远低于电池的公称容量。长时间不使用UPS电源时。每2 ~ 3个月开机充满电24小时，UPS电源进入逆变器工作状态2 ~ 3分钟，保证电池正常寿命。
UPS连接到电源后，电池组开始充电。按住电源按钮至少1秒钟，启动变频器。