

LEADER蓄电池CT120-12 12V120AH进口电瓶

产品名称	LEADER蓄电池CT120-12 12V120AH进口电瓶
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEADER 型号:CT120-12 电压/容量:12V120AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

LEADER蓄电池CT120-12 12V120AH进口电瓶

电池过放电和电池长期开路空转会增加电池内阻，恶化充放电性能。对于长期不使用的UPS电源，在重新启动前，请用设备内部的充电电路对UPS电源充电12小时，然后连接负载。

关于备用的UPS电源，希望每月使UPS电源在逆变器状态下工作2~3分钟，以激活电池。

此外，请严格控制电池的充电电流，不要超过电池允许的大充电电流。

因为充电电流过大会缩短电池的寿命。

使用UPS电源后，不需要添加交流稳压器。

如果必须增加，UPS前级(即市电)应该首先经由交流稳压器，然后经由UPS去负载。

目前，许多用于UPS电源的VRLA电池从一开始就被称为免维护电池，这种电池被误认为是耐用的，完全免维护的。在这样的误解下，很多用户在安装电池后，很少进行维护和管理。

UPS中的蓄电池符合以下条件时，应为蓄电池均衡充电：

由于过放电导致端子电压低于蓄电池的规定额定电压时。12V小型密闭铅蓄电池时，放电校正电压为10.5V对24V的电池组、终放电电压为21V对96V的电池组的放电校正电压为85V。放电后没有立即充电；长期不用的电池。当主电源被切断时，电池继续漂浮，电池的约一半容量被放电。

将输出电源连接到UPS时也请注意安全。

由于UPS的输出电压和电流较大，连接输出电源时也请注意安全，防止触电事故。

更换电池时，请关闭UPS电源，将其从主电源上断开。使用带绝缘手柄的螺丝刀。

请勿将工具或其他金属物品放在电池上。

连接电池电缆时，接口出现小火花是正常的，不会危害人身安全和UPS电源。

请勿将电池的正负极短路或反向连接。更换电池时，好整体更换，而不是单独更换。
另外，禁止组合不同安培数和品牌的电池。