

# 传菜电梯继电器和接触器的检查步骤

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 传菜电梯继电器和接触器的检查步骤 |
| 公司名称 | 博远鸿业电梯有限公司       |
| 价格   | 9000.00/台        |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 北京市顺义区           |
| 联系电话 | 13522220638      |

## 产品详情

接触器、继电器的检查，

[传菜电梯](#)厂家为您详细讲述。

1、检查电弧隔板有否破损，安装是否良好。

2、停下电梯运行，切断整机电源。

3、传菜电梯检查主、付触点是否单边接触，触点是否有开裂、污垢及磨耗。

4、餐梯

人为将接触器吸合，动触头应有约5mm的超行程，超行程可调整定触头位置来达到。

5、检查接触器、继电器接线是否牢固、。

6、食梯检查接触器、继电器安装是否牢固。

7、杂物电梯

完成上述工作后，接通电梯电源正常运行电梯，观察以上元件是否按其功能正常吸合及释放。