

## 维修铝合金升降机，维修桅柱式升降平台漏油2022已更新

产品名称	维修铝合金升降机，维修桅柱式升降平台漏油2022已更新
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3855.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:铝合金升降机 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

维修铝合金升降机，维修桅柱式升降平台漏油2022已更新

维修铝合金升降机，维修桅柱式升降平台漏油2022已更新铝合金升降机在过程中，操作比较频繁，你又会正确保养和维护铝合金升降机吗？就拿铝合金升降机来说正确的维护和保养是非常重要的，想想平时日常生活中如果我们能够自己维护下，不仅在人力上在资金上也可以省不少，而且国内铝合金升降机设备维护与保养不同程度地存在着许多问题，甚至不安全因素。为减少事故发生，使设备运行在良好状态，提高工作效率，咏鑫升降机认为有必要分享一下维护保养铝合金升降机的经验：

铝合金升降机的试车：

(1)点、按升降机下方电盘箱上的“起升”控制按钮，当升高到5米左右高度时按下电盘箱上的“停止”按钮，检查液压管路、各接头及电气线路有无渗漏及刮、压现象，确保升降机纵向垂直后(目测即可)方可继续起升到升降机的顶端。升降机初次使用或更换使用地点时必须重复此步骤。

(2)点、按升降机下方电盘箱上的“下降”控制按钮，升降机下降。升降作业：升降机经过第3步试车作业1-3次后，确认无异常方可进行升、降工作。

铝合金升降机初次使用：

铝合金升降机初次使用时(经过长途运输或放置时间过长)要认真检查液压管路，电器系统，确保液压管路，接头无渗漏及电气线路无松动后方可使用。

实用程序如下，打开支腿：支腿应全部打开到挡板位置，并支撑在坚实的地面上，必要时可使用枕木，通过支腿丝杆调至水平(目测即可)。

铝合金升降机的保养：

1.卸下并拆开铝合金升降机下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。检查所有的液压管道和接头。管道不能有破损，接头不能有松动，必需将所有接头拧紧。

2.不得任意调整溢流阀。铝合金升降机系统中的每个元件都是在划定压力下工作的。任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。

3.把液压油放尽弃掉，拧紧接头掏出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。换上新油，不要继承使用旧油。否则铝合金升降机系统中的运动部件就会加速磨损。

4.各部位均加注一些润滑油，延长铝合金升降机轴承使用寿命。检查液压升降机滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。

铝合金升降机在使用时，客户可以根据自身的不同需求，选择不同的控制方式，有电动控制型的、手电两用型的、柴油机型的等。具体使用要求客户可以在购买设备时告知销售人员，帮您选择合适的控制系统。