

博远鸿业厂家为您讲解传菜电梯出现故障的排除法

产品名称	博远鸿业厂家为您讲解传菜电梯出现故障的排除法
公司名称	博远鸿业电梯有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市顺义区
联系电话	13522220638

产品详情

传菜电梯

采用的是优良运输系统，发生故障的概率非常小，万一发生故障的时候要及时的查找造成故障的原因，然后及时的进行维修。如果电梯运行不了，那有可能是器械系统的故障，检查维修这样的故障需要的时间比较长。

传菜电梯出现故障了应该怎么排除解决故障，控制系统故障代码自动显示。请按照电梯控制柜内部代码说明，每一种故障都有一个代码和说明。重要故障，请注意装载物位置，不能超出轿厢，如果超出，会造成卡车，首先显示数字8和E H,然后设备损坏不能运行，要技术人员做整体检修，才能排除故障，并且设备损坏状况会轻重不等，要付费维修。

北京传菜电梯所有的故障都会显示在呼梯盒面板上方显示屏上，如有故障，请先仔细对照故障代码。

1、显示开门两字、即为楼层厅门有一个或多个门没有关好、会造成电梯不能运行

排除方法：检查每层厅门，并关闭好。使电控门锁触点接触严紧，或_换电控锁

2、显示急停，即为楼层呼梯面板上方有一个或多个紧急开关，打开会造成电梯不能运行。

排除方法：检查每层呼梯面板急停开关，要开闭在同一方向，正确方向是“0”在上方，“1”在下方为正常运行，每层都要一致，如果不能排除，检查急停开关、线路是否断开，如线路正常，_换急停开关。

3、显示E Y,请检查一楼呼梯面板钥匙是否打开，打开钥匙即可正常。

4、显示E 1、检查呼梯面板连接的信号线是否接实。

- 5、显示E 2、电梯轿厢不显示到上限位开关保护，请向下运行、然后向上调整上限位开关位置。
- 6、显示E 3，电梯轿厢不显到下限位开关保护，请向上运行，然后向下调整下限位开关位置。
- 7、 E
- 6，三相动力电源相序不对，或电压过低、或是缺相，平谷传菜电梯
先改变相序“ R,S,T ”接线处，” R “和“ T ”线交换位置，如不能排除，请检查主电源。
- 8、显示E 7，_换运行交流接触器，请按型号_换，须一致，或请厂家发货。
- 9、显示E 9，请把电控柜主板上的检修键复位到自动位置。
- 10、显示E L请断电重启，如果不能排除、要技术人员维修
- 11、显示E H，或数字8，请把电控柜主板上的拨码开关按要求调整、然后断电重启，轨道要上黄油润滑。
- 12、显示E P，主板故障，要技术人员维修.