

上海液压油缸维修

产品名称	上海液压油缸维修
公司名称	上海川沂实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇人民北路918号A783室
联系电话	19921066962

产品详情

液压油缸的分解和维修如下：液压油缸维修，油缸更换油封

- 1、拆缸底，缸盖，导向套。在拆下液压油缸前，应拧松溢流阀的调节手柄或调压螺杆，使液压回路卸压。
- 2、通常应将油缸两腔内的油液放走，然后拆下缸盖，后拆下活塞与活塞杆。期间要防止活塞杆撞击受伤。
- 3、活塞-一般都是螺纹连接的，但是会有止退螺丝,要先取出止退螺丝。
- 4、后拆密封阔。
- 5、用氧-乙炔火焰烤划伤部位（掌握温度，避免表面退火），将渗入金属表面的油烤出来，烤到没有火花四溅、油脂碳化。
- 6、严格按体积比2:1比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H，搅拌至颜色均匀一致，没有色差。

扩展：

划伤沟槽挤出的材料屑沫会嵌入密封件，运行时在损坏密封件工作部位的同时，可能造成新的划伤区域痕路。

恶化缸筒内壁的表面粗糙度，增大摩擦力，易产生爬行现象。

加重液压油缸的内泄漏，使液压油缸工作效率降低。