

鸿福小金刚叉车H1501，手升电走式拖板车

产品名称	鸿福小金刚叉车H1501，手升电走式拖板车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:鸿福 型号:H1501 载重:1500KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

鸿福小金刚叉车H1501，手升电走式拖板车，

鸿福小金刚叉车H1501，手升电走式拖板车产品参数；

额定起重量

操纵方式

货叉低高度

车身尺寸（长X宽X高）

货叉外宽

大爬坡能力（满载/空载）

驱动电机功率

制动方式

鸿福小金刚叉车H1501，手升降电走式拖板车使用操作说明

1. 前进、后退：a) 将操作手臂稍往下转，解除刹车装置，使控制回路通电，即可开始使用。b) 操作手把上之旋转钮，往前即开始慢速前进，随旋转钮之旋转角度增加而开始加速，旋转到底时即加速为快速度。c) 将操作手把之旋转钮往后旋转即后退，亦随旋转钮角度增加而加速，旋转至底即加速为高速度。注意！行驶中勿任意改变前进后退方向，必须等车子停下来后再变换。2. 方向控制：a) 此机台以操纵手把控制转弯方向，将操作手把往左转即左转弯，右转即右转弯，转弯角度随手把的旋转角度而改变。b) 左右大角度为175度。注意！高速行驶时，除紧急状况外，切勿急转弯，否则易导致所载货物从载台上摔下，而造成伤害及损失。3. 停车、刹车：a) 将加速旋转钮回复中立位置时，机台即失去加速力而慢慢停下来。b) 将操作手臂往上推或往下压到底即产生刹车作用，同时控制回路也停止作用。注意！行驶中除紧急状况外，勿急停刹车，否则易导致所载货物倾倒。4. 升降操作a) 上升：把手把拉拨到前下的卡位，然后通过手把往下压，货叉就会抬升，货叉抬升的高度跟手把下压的次数有关。b) 下降：把手把拉手往上抬，货叉会自动下降，货叉下降的速度可以通过手把拉手来控制。也可以用脚下踩银白色的回油压板使货叉下降。主意！无论是上升或下降货叉，都要平稳缓慢进行，不可操之过急。5. 充电操作：a) 将充电机之安全插座插入电瓶端的安全插座，按下充电机电源开关，即开始充电，至充满电时，电源会自动关闭。b) 充电时间正常情况下，需要8至10小时，但若电瓶蓄电量完全耗尽时，可能需要12小时才能充饱电，因此每日工作完时，务必记得充电，亦切记不可过放电，否则将降低电瓶寿命。注意！机台长时间不使用时，亦需每隔15天检查及充电一次，如果超过半年时间电瓶处于完全放电状态下，电瓶可能会产生深度放电而不能使用。c) 每个月至少应有一次均衡充电，均衡充电的电流小，可使还原的铅均匀分布于极板上，因而增加电瓶的效能。但充满电所需要时间较长，因此建议于例假日作此项充电。注意！充电时严禁火花，否则可能导致氩氧爆炸而造成人员受伤，电瓶毁损的危险。