

# 传菜电梯安装柜的安全注意事项

产品名称	传菜电梯安装柜的安全注意事项
公司名称	博远鸿业电梯有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市顺义区
联系电话	13522220638

## 产品详情

电梯在使用电梯节能柜后，能的将电容中储存的直流电能转换流电能回送到电网。节电率达-45。此外，由于无电阻发热元件，降低了机房的环境温度，同时也了电梯控制系统的运行温度，使控制系统不再死机，延长电梯使用寿命。

由上可见电梯节能柜的重要性，下面[传菜电梯](#)厂家小编来介绍一下电梯节能柜的安装事项：

### 喀什地区传菜电梯

1.安装之前先仔细阅读用户手册、接线时参考上图电梯配件,扶梯配件,电扶梯配件节能柜与电梯控制柜的连接图。

2.将电梯总电源断开。

喀什 [杂物电梯](#)

3.接线时注意回馈单元直流输入端正(+)、负(-)的性ZAOUCHE168.com，严禁性接反。

4.注意回馈单元交流输出端(AC-A、AC-B、AC-C)与电网侧连接无性要求搜企网，严禁与电机侧连接。

5.电梯节能柜两端加装了空气开关的情况下先合上电梯配件,扶梯配件,电扶梯配件节能柜输入、输出两端的空气开关。

### 喀什区传菜电梯厂家

6.电梯总电源送电，5~10秒电梯节能柜面板显示。

7.电梯总电源断电。

8.电梯节能柜输入、输出两端空气开关断开。

苏州杂物电梯公司