

拔管机 友顶拔液压管

产品名称	拔管机 友顶拔液压管
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

PC桩拔管机由主机、动力站两部分组成，利用主机的夹桩器夹住要拔出的型钢，通过动力站给主机油缸提供压力，使之向上顶升一段距离，将桩逐段拔出,适用在粘土、砂土或含少量砾石的土层中拔工字钢或型钢桩。

PC桩拔管机拔桩时注意事项：

- 1、拔桩起点和顺序对封闭式钢板撞墙，拔桩起点应离开角桩5根以上。拉森钢板桩的拔除：基坑回填后可根据沉桩时的情况确定拔桩起点，拔桩的顺序好与打桩时相反，
- 2、振打与振拔拔桩时。要拔除拉森钢板桩。拔除拉森钢板桩前。应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间及土孔处理。由于拔桩的振动影响。

旋挖钻机钻孔时,发生土层打滑不进尺原因如下：

- 1、 土层进尺过多糊钻

旋挖钻机在采用带底桶钻、摩擦杆钻入泥浆护壁粘土层时，需要注意控制每次钻

进的深度。如果单斗进尺过深，此时钻斗内会被土填满，后续旋挖切下的土不能装入斗体的空间，会在钻斗底端进渣口的斗齿前端堆积在一起。当积土达到一定量时，便在斗齿前形成一大块粘结土饼，甚至超过底盖斗齿高度，形成一个不易压缩的整体!此时，斗齿已经失去了切割土体功能。在泥浆或水的润滑下，钻斗只能回转，无法继续钻进，产生打滑现象。