

MM37-PE英格索兰空气压缩机出租 电驱压缩机出租

产品名称	MM37-PE英格索兰空气压缩机出租 电驱压缩机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 压力:8-8.5公斤 流量:5.8立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

空压机空气过滤器的更换注意事项有哪些？

螺杆式空压机吸入空气中的灰尘被阻隔在空气过滤器中，为避免螺杆压缩机被过早地磨损、油气分离器中的精滤芯被阻塞，通常运行500H后，就需要清洁或更换空气过滤器滤芯;在多灰尘地区，更换时间要缩短。过滤器更换时必须停机，为了减少停机时间，建议换上一个新的或已清洁过的备用滤芯。

1)对着一个平的面，轮流轻敲滤芯的两个端面，以除去绝大部分重而干的灰尘。

2)用小于0.28Mpa的干燥空气沿与吸入空气相反的方向吹，喷嘴与折叠纸至少相距25mm，并沿其高度方向上下吹。

3)滤芯检查，如发现有变薄、针孔或破损之处，应废弃不用。

空压机机油过滤器的更换

1)将机油过滤器旋下，丢弃。

2)仔细清洁过滤器壳体，疏通前后压差通孔。

3)检查压差发信器性能。

4)新滤芯装上油(滤芯密封圈上涂上一层油)。

5)装滤芯时，旋至其接触密封垫，然后再手工旋紧1/3圈。

6)开机后，检查是否有泄漏。