

建筑施工爬架厂家全钢爬架施工安全

产品名称	建筑施工爬架厂家全钢爬架施工安全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

建筑施工爬架厂家全钢爬架施工搭设支撑杆式悬挑脚手架搭设要求:支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。连墙件的设置根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个,并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的搭设方法与落地式脚手架相同。垂直控制搭设时,要严格控制分段脚手架的垂直度,垂直度允许偏差;脚手板铺设脚手板的底层应满铺厚木脚手板,其上各层可满铺薄钢板冲压成的穿孔轻型脚手板。

建筑施工爬架厂家全钢爬架施工安全每个机位设置一个分控制箱,分控制箱带有显示功能,可以显示该位置的荷载值,通过单机操作按钮可以完成对该机位电葫芦的单机升降或预紧作业。使用说明:当架体整个拖动电路铺设完毕后,检查每个机位处分控制箱的显示屏上是否有荷载数值,如无荷载数值说明该位置信号线连接不正确,重新调整待所有位置显示数值正常。打开主控制柜,此时拖动电压表指针会指到380V左右,监控电压表指针会指到220V左右,按下监控开关按钮,启动微电脑,荷载显示会显示所有机位处荷载值,当机位载荷正常时,每个通道的数值和相应的柱状条纹为绿色。若提升过程中某机位出现过载现象,该机位在显示器上相应位置的荷载值和柱状条纹会变成红色,并伴有报警声。此时整个系统会自动断电,架体也将停止提升,