

拉链 爱必思拉链 塑钢拉链定制

产品名称	拉链 爱必思拉链 塑钢拉链定制
公司名称	爱必思拉链（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县园洲镇李屋村白马东路
联系电话	13828867887 13828867887

产品详情

拉链不顺滑怎么办

拉链不顺滑怎么办

- 1、拉链分塑料拉链和金属拉链，如果不顺滑，塑料质地的比较难处理，拉链生产厂家，金属质地的容易一些。
- 2、塑料拉链用久了，材料容易老化，或在洗涤的过程接触过热的水，发生变形，拉链，建议换拉链头或整体替换。
- 3、金属拉链，如果出现不顺滑，简单，也是干净的方法是蜡烛摩擦齿件的正反面，尽量摩擦涂抹得仔细一点，然后拖动拉链头，来回多拖动几次，感觉蜡烛有微微融化就行了。
- 4、如果家里没有蜡烛，可以用肥皂，铅笔芯的灰或者洗洁精，涂抹在拉链的齿件上，来回拉动数次，拉链也就变得顺滑了

如何安拉链头？

如何安拉链头？

- 1、把要装拉链头的拉链两边对齐，无论它是拉开还是拉起来的，都要尽量对齐。
- 2、把拉链头从对齐口塞进去，只有对得起才好塞进去，双头拉链定制，特别是拉开的。
- 3、先拉看看好不好拉，如果不是很顺畅可以用蜡烛涂点蜡在拉链上，不要硬拉。

- 4、 如果是因为太松而不好拉，拉链头很快又会掉下来可以用老虎钳把拉链头轻轻夹一夹。
- 5、 为了防止拉链头再掉下来好用尖嘴钳把刚开始多余的齿给拔下来，再把U型码套住布边，然后夹紧，这样U型码就固定在布边上了，拉链头向上拉的时候就不会掉下来了

拉链的原理

拉链的原理使用拉链的注意事项：

- 1、 拉动链头时注意用力，塑钢拉链定制，不易用力过猛，否则容易损坏链头。
- 2、 拉起拉链时要注意底部对齐，并且拉链的一端的插管要准确插入插座内腔中，否则无法拉到链头。
- 3、 如果袋中的东西过于饱满，切勿使用蛮力硬拉拉链，拉链受力过大会导致链齿脱落，将拉链的距离拉近后，再慢慢合并拉链即可。

拉链-爱必思拉链-塑钢拉链定制由爱必思拉链（广东）有限公司提供。爱必思拉链（广东）有限公司位于博罗县园洲镇李屋村白马东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱必思拉链在拉链中享有良好的声誉。爱必思拉链取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱必思拉链全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。