

# 混合机配件批发 混合机配件 马鞍山科驰公司

产品名称	混合机配件批发 混合机配件 马鞍山科驰公司
公司名称	马鞍山市科驰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇东大街东段
联系电话	18355550658 18355550658

## 产品详情

无锡远方混合机配件厂家为您介绍：搅拌机耐磨配件的清洗方法有哪些

搅拌机在高强度长期使用之后，会有配件损伤的情况，混合机配件哪家好，要做好保养工作，同时还会有许多不利脏污需要及时处理，在清洗搅拌机和搅拌机耐磨配件的时候也要注意方法。

一、要定期进行保养规程所规定项目的维护、保养作业，如清洗、润滑、加油等。二、搅拌机开动前要先检查各控制器是否良好，后要用水和石子倒入搅拌筒内10-15分钟进行清洗，混合机配件批发，再将水和石子清洗出。操作人员如须进入搅拌筒内清洗时，除切断电源和卸下熔断器外，并须锁好开关箱。

三、禁止用大锤敲打的方法清扫积存在混凝土搅拌机筒内的混凝土，只能用凿子清扫。

四、在严寒季节，工作完毕后应用水清洗搅拌机滚筒并将水泵、水箱、水管内积水放净，以免水泵、水箱、水管等冻坏。不要只注意搅拌机和搅拌机耐磨配件的维护工作，而忽略了其清洗过程，否则时间久了日积月累会对搅拌机各方面造成较大的副作用。

无锡远方混合机配件厂家为您介绍：如何清洗搅拌机和耐磨配件

搅拌机在高强度长期使用之后，会有配件损伤的情况，要做好保养工作，同时还会有很多不利脏污需要及时处理，在清洗搅拌机和搅拌机耐磨配件的时候也要注意方法。

一、要定期进行保养规程所规定项目的维护、保养作业，如清洗、润滑、加油等。二、搅拌机开动前要先检查各控制器是否良好，后要用水和石子倒入搅拌筒内10-15分钟进行清洗，再将水和石子清洗出。操作人员如须进入搅拌筒内清洗时，除切断电源和卸下熔断

器外，并须锁好开关箱。三、禁止用大锤敲打的方法清除积存在混凝土搅拌机筒内的混凝土，混合机配件厂，只能用凿子清除。四、在严寒季节，工作完毕后应用水清洗搅拌机滚筒并将水泵、水箱、水管内积水放净，混合机配件，以免水泵、水箱、水管等冻坏。不要只注意搅拌机和搅拌机耐磨配件的维护工作，而忽略了其清洗过程，否则时间久了日积月累会对搅拌机各方面造成很大的副作用。

混凝土搅拌机长期在沙尘土丢都比较多的环境下高强度作业，外部结构和内部零部件混凝土搅拌机配件多多少少都会附着杂物，这样会直接影响到某些功能，因此需要定期对搅拌机轴端密封件等进行的清洁。

- 一、关掉设备 1、检修开关打到“关”位置，并且用钥匙；
- 2、将标有“正在检修”的警示牌挂在检修开关上；
- 3、转动零部件停机过程结束。

二、清洗步骤

- 1、清洗搅拌器具，清除混合物料的沉积物，尤其是叶片紧固螺母周围。
- 2、松开紧固螺母。如果无法松开，可直接切掉六角螺母。
- 3、拆下叶片后再清洗搅拌臂支撑面，清除混合物料沉积物。
- 4、装上新的搅拌叶片和搅拌机衬板叶片，设定径向和轴向叶片的间隙。
- 5、调整好以后，必须拧紧螺纹紧固件，并用手盘转V型带转动搅拌器具。混凝土搅拌机轴端密封件等部分的清洁工作要做到很细致，因为一般都是很长时间才清洗一次，堆积的污垢很多很顽固。清洗好后按照原来的构造重新装置。

混合机配件批发-混合机配件-马鞍山科驰公司(查看)由马鞍山市科驰科技有限公司提供。马鞍山市科驰科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！