

拼接控制器 苏州拼接控制器 奥西得高清电视拼接器

产品名称	拼接控制器 苏州拼接控制器 奥西得高清电视拼接器
公司名称	深圳市奥西得电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇田心新村
联系电话	18002540038

产品详情

I HDMI高清电视拼接器装配说明

1. 系统采用220V/50HZ交流供电，整机功耗42W
2. 输入信号:HDMI，VGA.VIDEO任选
3. 输出端口的HDMI1，2，3，4分别连接四台拼接TV的HDMI输入口，编号如下图所示：

I HDMI高清电视拼接器操作说明

1. 打开电源开关，大约12秒后，电视机出现拼接的图像，默认HDMI输入，苏州拼接控制器，2D模式。
2. 校正由于电视机物理边框和拼接缝隙造成的画面脱节现象。把信号源固定在一幅有人脸或一个大的圆形等图像，用遥控器的上下左右四个按键调节画面，使图像在相邻电视机的拼接处能够流畅的过渡。
3. 把四台电视机统一切换到左右3D模式，当信号源在2D，左右3D，上下3D三种模式之间来回切换时，无需再调整电视机，只需要用遥控器的2D/3D按键来回切换即可。
4. 如果顶部两台电视倒过来装配，竖屏拼接控制器多少钱，必须升级电视机软件，使画面也倒过来显示。这时候显示3D图像时，往往需要使顶部两台电视机左右交换显示才能使整体3D效果；本拼接处理器已经在前端默认处理了顶部两台电视机左右交换显示，同时可以用遥控器的0和1键进行切换。

I 2*2拼接安装说明

- I 把HDMI/AV信号接入拼接盒的输入端。

I 拼接盒的HDMI输出端从左至右（1，2，3，4）连接显示器/TV对应按从左到右，拼接控制器报价，从上往下的顺序，分别连接（1，2，3，4）。（如图所示）

屏4 屏3 屏2 屏1

I 3*3拼接安装说明

(方法1)【使用分配器连接】（如图所示）

I 首先用HDMI/AV分配器把输入信号分成3路信号，分别接入3个拼接盒的HDMI/AV输入。

I 拼接盒的HDMI输出端依次按从左到右的顺序（1-9），按从左至右，从上往下的顺序，分别连接拼接墙的9个显示单元。

I 然后用遥控器设置拼接位置即可。（详情见遥控器菜单设置）

三、色彩还原度

假如说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决定的话，还原度则主要由液晶拼接屏中有红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于液晶拼接屏所观察的通常为静态图像，拼接处理控制器，因而对拼接屏色彩还原度的要求比电视机高，故拼接屏的视放通道在亮度、色度处理和R、G、B处理上应具备的补偿电路和延迟电路，以确保亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。

反之，液晶电视由于使用环境要求所至，图象是经过润色处理后进行显示。不能完全真实反映实际效果。

拼接控制器报价-苏州拼接控制器-奥西得高清电视拼接器(查看)由深圳市奥西得电子有限公司提供。深圳市奥西得电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 深圳 的画面处理器等行业积累了大批忠诚的客户。奥西得带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！