

# 安卓视频旋转器 北京视频旋转器 奥西得图像旋转器

产品名称	安卓视频旋转器 北京视频旋转器 奥西得图像旋转器
公司名称	深圳市奥西得电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇田心新村
联系电话	18002540038

## 产品详情

### 1080P旋转器手机版

本文档为1080P旋转器普通版、1080P旋转器手机版、4K旋转器全功能版三个型号的通用操作说明书，北京视频旋转器，因购买产品型号不同而功能不一样，180度视频旋转器，如有疑问请与我们联系或者参考相应型号的产品说明书。以下为三种型号产品的主要区别：产品功能功能1080P旋转器普通版1080P旋转器手机版4K旋转器全功能版3840\*2160信号输入 3840\*2160分辨率输出 × × 1920\*1080分辨率输出  
图像旋转90、180、270度 针对智能手机裁图功能 × HDMI兼容MHL信号输入

### HDMI高清，苹果安卓手机信号90度旋转器

#### 产品设置

##### 一、开机：

1、通过遥控器电源键开机，视频旋转器手机版，如果相应端口接有视频信号则显示单元会马上显示视频图像，如无图像显示或者屏幕没任何提示请通过连续按SOURCE键切换到与显示单元相匹配分辨率；

##### 二、信号切换：

##### 1、一键切换功能：

遥控器数字按键与机箱的数字按键相对应，安卓视频旋转器，按上面1、2、3、4、5、6、7会分别调用出不出端口的视频信号，数字键调用的相应端口信号如下：

1 : AO端口的VGA信号 ;

2 : D0端口的DP信号 ;

3 : D1端口的HDMI信号 ;

4 : D2端口的HDMI或者MHL信号 ;

5 : D3端口的HDMI或者MHL信号 ;

6 : D4端口的HDMI或者MHL信号 ;

7 : D5端口的DP信号 ;

波特率 : 9600

BYTE0~BYTE1:起始码 ;

BYTE2:数据;

BYTE3 : 检验码 , BYTE2+BYTE1的和 ;

BYTE4:结束码 ;

```
#define _RS232_MENU_MSG 0x22 0x10 0x10 0x20 0x33
```

```
#define _RS232_LEFT_MSG 0x22 0x10 0x11 0x21 0x33
```

```
#define _RS232_RIGHT_MSG 0x22 0x10 0x12 0x22 0x33
```

```
#define _RS232_EXIT_MSG 0x22 0x10 0x13 0x23 0x33
```

```
#define _RS232_POWER_MSG 0x22 0x10 0x14 0x24 0x33
```

```
#define _RS232_UP_MSG 0x22 0x10 0x15 0x25 0x33
```

```
#define _RS232_DOWN_MSG 0x22 0x10 0x16 0x26 0x33
```

```
#define _RS232_OUTPUT_720P 0x22 0x10 0x40 0x50 0x33
```

```
#define _RS232_OUTPUT_1080P 0x22 0x10 0x41 0x51 0x33
```

```
#define _RS232_OUTPUT_2560x1440 0x22 0x10 0x42 0x52 0x33
```

安卓视频旋转器-北京视频旋转器-奥西得图像旋转器(查看)由深圳市奥西得电子有限公司提供。深圳市奥西得电子有限公司位于深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区君富大厦401。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前奥西得在画面处理器中享有良好的声誉。奥西得取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥西得全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。

