

邢台晓科制造 小型细石混凝土泵 混凝土泵

产品名称	邢台晓科制造 小型细石混凝土泵 混凝土泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

小型混凝土输送泵使用注意事项

小型混凝土输送泵送工作尽可能连续进行，混凝土缸的活塞应保持以行程运行，以便发挥混凝土泵的*效能，并可使混凝土缸在长度方向上的磨损均匀，混凝土泵若出现压力过高且不稳定、油温升高。输送管明显振动及泵送困难等现象时，不得强行泵送，应立即查明原因予以排除。可先用木槌敲击输送管得弯管。锥形管等部位，并进行慢速泵送或反泵，以防止堵塞。泵送混凝土宜采用预拌混凝土，也可在现场设搅拌站供应泵送混凝土，但不得泵送手工搅拌的混凝土。对供应的混凝土应予以严格的控制，随时注意坍落度的变化，对不符合泵送要求的混凝土不允许入泵，以确保混凝土泵的有效工作。

混凝土运输三通接头应密封性严实，管箍应联接坚固。竖直管前应不少于十米带止逆阀的水准管，禁止将竖直管立即接在混凝土输送泵的输出口。输通阻塞管路时，混凝土泵厂家，应消防疏散周边工作人员。拆装管道疏通前要采用缩量上涨方式，运输管路的工作压力。拆装时禁止支管对人会。工作时不可取下料仓格栅网和别的保险装置。不可攀爬和骑压运输管路，不可门把伸进阀身体工作中，禁止在泵送时拆装管路。清洗管道时，实际操作工作人员应离去管路出入口和弯头接头处。如用空气压缩清洗管道时，管路出入口十米内不可有些人 and 机器设备。

细石混凝土泵吸入空气的解决方法：

1、加入水泥砂浆：通常当商品混凝土的吸入和泵送停止时，主油路压力明显下降，小型细石混凝土泵，料斗内的商品混凝土会下得很慢，搅拌也往往发生困难，后泵送油压降低到零，商品混凝土输出完全停止，推送机构空载循环。比较方便的处理办法一般是在商品混凝土输出还未完全停止，即主油压还未降到零以前，在料斗内加入一些水泥砂浆，同原来的商品混凝土一起搅拌后泵送。

2、清除劣质商品混凝土：当泵送停止时，如果加入水泥砂浆无法凑效，混凝土泵，此时就该打开卸料门，把料斗和阀箱内的劣质商品混凝土清除掉，再重新进行泵送。

需要指出的是，重新泵送时应先向料斗内加入一些水泥砂浆，或用灰浆丰富的高坍落度商品混凝土，往往这种过程需要经过几次反泵操作才能使泵送正常化。在处过程中，需要注意的是，向商品混凝土泵送料中断时，若把料斗内的存料留得太少或完全泵空，那么再次来料泵送时，也会发生吸入空气而无法泵送的情况。如果混凝土的质量好，可采用几次反泵操作而使泵送正常化。如果质量一般，则需添加水泥砂浆才能恢复正常泵送。

在施工现场，许多施工单位都期待购到一台可以信赖的混凝土泵，那么如何的混凝土泵可以信赖呢？一般来说，混凝土泵在安装全过程中需符合以下的保险装置查验要求，从总体上，有以下几个方面：液压传动系统中应设立避免负载和液压机冲击性的保险装置，安全性调速阀的调节工作压力不可超过系统软件额定值压力的110%，系统软件的额定值压力不可超过液压油泵的额定值工作压力。

混凝土泵制动系统应灵巧靠谱、合理、不方向跑偏；印压、拖印应符合检车规定，细石混凝土泵，刹车踏板随意行程安排应符合使用手册要求规定。混凝土泵警报系统及紧急停车电源开关工作中应靠谱。混凝土泵走台面、防护栏杆应齐备、完好无损，安全警示标识和有关实际操作标识牌应齐备、显眼，操作间应配置消防器材。

小型二次构造柱浇筑泵普遍适用地采暖、隔热保温质轻水泥发泡，水泥砂浆，小脑混泥土的输送，防火、保温隔热材料的输送，各种建设工程的混泥土垢输送，小型二次构造柱浇筑泵对于地暖安装机器设备的特性，设计方案生产制造了小型二次构造柱浇筑泵--系列产品细石混凝土泵，取得成功解决了地暖安装中输送细石混凝土的难点。该机器设备选用多种混凝土泵的技术性，并已得到国家发明，是技术的细石混凝土输送机器设备。

邢台晓科制造(图)-小型细石混凝土泵-混凝土泵由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂为客户提供“二次构造柱泵,混凝土输送泵,砂浆泵”等业务，公司拥有“晓科”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在河北省邢台市任县邢湾工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。