

活塞式注浆泵型号 玖诚 南通活塞式注浆泵

产品名称	活塞式注浆泵型号 玖诚 南通活塞式注浆泵
公司名称	天津玖诚工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房
联系电话	15222758697 15222758697

产品详情

水泥注浆机可三缸或两缸注浆

我公司生产的水泥注浆机可三缸或两缸注浆，实现4：1或1：1的浆液混合比优势，此外该注浆机压力高，输出流量大，能满足高强度的施。

我公司生产的水泥注浆机具有结构先进，额定输出压力高、大排量、，便于移动，使用维护方便等优势；

在操作优势上，活塞式注浆泵报价，我公司生产的水泥注浆机即可以注单组分浆液，也可以注双组份浆液；既可以注化学浆液，也可以注水泥等其它浆液；各缸同步工作，混合比可以调整，混料均匀；并且可以充当乳化液机、液压机等，用于其他场合；

注浆泵安装说明

注浆泵安装说明

1、设备工作地

安装地点必须要有大量充足连续的水源供应，这样可以保证搅拌和清洗，原材料便于取放

，设备工作地与填充泥浆施工现场距离越近打浆效率越高。还需要考虑冲洗设备的液体余渣排放及处理。

2、操作说明

设备启动前的准备工作，关闭主电源，认真的检查搅拌系统以及打浆系统，确定无任何无关的东西和剩余材料，然后将打浆系统的所有连接处都安装牢固，使手动阀门、操纵杆处于“空挡”或者是“关闭”状态。

注意：

泥浆泵是靠被送物料自身润滑，活塞式注浆泵型号，没有液体就不能启动，南通活塞式注浆泵，否则会造成系统零部件的损坏。

于如何确保用电安全，活塞式注浆泵厂家，以下是相关论述。

- 1、如果是吊挂物品需要注浆的话，注浆前要把注浆物清扫干净，并保持注浆物接地；
- 2、注意注浆间用电安全，确保室内地面处于导电状态；
- 3、注浆期间，一定要确保注浆间里的各种导电性物体接地；
- 4、水泥注浆机操作人员要做好自身防范，建议穿导电性鞋子；
- 5、注浆完毕，要先停机再对水泥注浆机进行清理。

为了确保水泥注浆机用电安全，以上论述希望大家认真对待！

活塞式注浆泵型号-玖诚(在线咨询)-南通活塞式注浆泵由天津玖诚工程机械有限公司提供。天津玖诚工程机械有限公司位于天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前玖诚在钻采设备中享有良好的声誉。玖诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。玖诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。