

4公斤灭火器灌装设备

产品名称	4公斤灭火器灌装设备
公司名称	瑞隆矿山机械有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:122 灌装头:1个 产地:衡水
公司地址	桃城区育才北大街969号11幢1-2层(永利丝网)
联系电话	13273308303

产品详情

根据灭火器灌装设备的干粉服务单元可以与常规灭火器(例如基于加压 CO₂或 N释放的灭火器)一起使用。传统的含有 CO₂或 N以及各种惰性气体混合物的灭火器在有效地将内容物送入开放空间方面能力有限。为了克服这个限制,这种传统的灭火器可能会加入本文所述的干粉灭火能力,从而提高该装置的灭火效能,并减少有效灭火所需的传统和对环境不友好的灭火剂的浓度。

参照-可以更容易地理解系统的操作。该系统的操作可能包括装载、瓶排放、阀门移除、瓶清洗、瓶再灌装、阀门扭矩和瓶移除等步骤。装载:操作人员可以确定需要维修的瓶子大小(例如,或磅的瓶子)。一旦确定了瓶子的大小,操作员可以检查夹臂是否正确。一个可能需要改变夹臂取决于大小的瓶子被改变。例如,从一个磅的瓶子改变到一个磅的瓶子,反之亦然,可能需要改变夹臂的位置。操作者可以抓住夹具组件的一个臂,将锁定销旋转°至°。

。锁定销可直接向上拉出。然后,操作者可以将臂从位置“C”(见)旋转°至位置“D”(见)并重新插入销和锁。上述步骤可与另一只手臂重复。一旦这个过程完成,操作人员可以加载瓶总成到夹具总成,例如跨越夹具之间的瓶和阀门(详细“Z”在)。夹子和瓶子组件之间的间隙可能是的,因此可以防止瓶子组件脱落。干粉服务装置的框架可以以°的角度向后倾斜,因此瓶子被夹住。操作者可以使用手把手加载和夹紧瓶组件(例如仪表面向内),只施加手力()。

瓶排放:对于瓶排放(例如,或磅瓶),排放软管可以放置在排放“G”位置()。操作人员可以拆卸阀体排放口上的安全帽。然后,操作者可以将排出管线从堆放位置“A”()移动到阀位置“B”()上的排出口,并且可以固定。然后操作员可以安全地手动排放阀门。在此操作的几秒钟内,粉末被捕获在放电罐组件和。这样就完成了放电阶段。操作人员可以拆卸卸料管线,并将其放回存放位置。阀门拆卸/服务:阀门可以拆卸()。为了拆卸阀门,操作员可以手动拆卸锁定柱塞,并旋转夹具总成到点钟位置以拆卸阀门。操作员可以松开引脚并检查夹子组件是否锁定。然后,操作者可以将带有插座的扩展件滑动到阀体上的一个集成螺母(如六角螺母)上。操作员可以将套筒扳手套到扩展件的另一端,然后转动扳手使阀门松开。然后,操作员可以将延长线和插座向后滑动,并从转矩怠速器中取出这两个部件。然后,操作员可以脱离锁定柱塞,并将夹具组件转到点钟位置。阀门可以从这个位置手动拧松。然后,操作员可

以将阀门放入阀门固定装置(见和)中，并拆卸安全帽和销挂绳总成。操作人员可以将阀门设置为车间空气，如果车间空气不足，操作人员可以将阀门设置为氮气，并可以将进水阀门转为操作。这可能允许操作员使用氮气来维修阀门并使用喷雾器棒。

瓶子清洁和目视检查: 对于瓶子清洁，操作者可以解除锁定柱塞并将组件旋转到点钟位置，如所示。然后，操作者可以从所示的位置“ C ”移除排放软管，并将其连接到喷雾器棒组件的位置“ H ”。操作者可以将棒组件插入瓶口，并且在挤压触发器的同时，可以将棒滑入和滑出外壳，从而使粉末从瓶中通过外壳沿软管下降并进入罐组件。如果需要，操作人员可以取下喷雾器组件，并对瓶子进行目视检查。