

莱宝真空泵厂家 揭阳莱宝真空泵 东莞鑫盛达

产品名称	莱宝真空泵厂家 揭阳莱宝真空泵 东莞鑫盛达
公司名称	东莞鑫盛达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇枫兴路9号303室
联系电话	13509820116 13509820116

产品详情

真空泵应安装在地面牢固的地方，并确保周围有足够的空间，方便后期维修和保养。真空泵的底座应保持地面水平，并做好地面减震工作，确保设备的平稳运行。

真空泵与系统之间的连接管应可靠密封。在连接管路中，可在真空泵的进气口上方安装阀门和真空表。

将电源接驳至地面，并按照电动机标志的要求，安装合适规格的保险丝和热继电器。电动试车应在使用前进行。真空泵与冷却水按规定连接冷却水。如果真空泵端口安装电磁阀，则阀门与真空泵应同时动作。

真空泵过滤器有称作真空泵油雾过滤器滤芯，是为了维护真空泵的效高的正常运转，延长真空泵使用寿命而设计的零部件，对真空泵起到了很好的保护作用，一般情况下真空泵同时需要有三种过滤形式。

进气口空气过滤：将吸入气体中的固体颗粒拦截下来。并通过对较大杂质、粉尘颗粒的拦截，莱宝真空泵公司，极大程度地减轻后端两层次过滤的压力，减少真空泵运行中的机械磨损，莱宝真空泵厂家，延长真空泵的使用寿命。

如何检查真空泵真空泵有没有到达指标？

检查放气阀是否关紧。也可在抽气过程中反复开、关该阀，让外界空气吹冲阀孔，以吹除阀内可能的杂质，从而保证阀的密封。

真空泵与主机之间由真空管连接，检查两个连接处的卡箍是否拧紧。主机右侧抽气口的不锈钢接头，可

用大扳手顺时针方向拧紧。

检查有机玻璃罩底面是否光洁平整。“O”型橡胶密封圈是否破损。在真空泵开始工作时，揭阳莱宝真空泵，用力下压有机玻璃罩片刻，二手莱宝真空泵厂家，有利于密封。

检查真空泵油质量，从视油镜观察泵油是否变浊或混入杂质，一般情况下，连续工作200小时左右，需要更换真空泵油。

莱宝真空泵厂家-揭阳莱宝真空泵-东莞鑫盛达(查看)由东莞鑫盛达机电设备有限公司提供。东莞鑫盛达机电设备有限公司是从事“真空泵,真空泵维修,真空泵油,真空泵配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭平。