

立柱拆装机 拆装机 昊洲矿业

产品名称	立柱拆装机 拆装机 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

拆装机

立式拆装机装缸的操作方法

- 1、先将待装缸的缸筒放到机身的夹紧装置里固定好。
- 2、用吊车吊住缸柱，将活塞端放进缸筒一小段。
- 3、用机身后面的顶缸将缸柱压到缸筒里。
- 4、将待装缸反转过来，将螺母槽卡在机头卡盘上。
- 5、将夹紧装置夹紧缸的后端，直接操作液压马达手柄，旋紧螺母即可。

注意事项

- 1) 每次开机前先检查设备上螺丝是否松动，油液是否到位，机器空转是否正常。
- 2) 工作前机器必须空转十分钟，冬天十五分钟。

- 3) 液压系统da压力不能超过16MPa。
- 4) 液压系统压力调整应由低往高逐步调节。
- 5) 操作控制棘轮、棘爪手柄的同时，必须同方向操作控制液压马达的操作手柄。
- 6) 检修设备必须停机进行。
- 7) 每半年过滤或更换一次液压油。

大立柱千斤顶拆装机 大立柱千斤顶拆缸机 大立柱千斤顶拆卸机

拆装机是煤矿液压支架立柱拆装的设备，其主要功能是拆卸立柱的导向套，并将活柱从缸体中拉出，而且还可以将活柱装入缸体，将导向套旋入缸体并按技术要求将其旋紧。它整体结构采用卧式结构，立柱千斤顶拆装机，主要优点是便于工件的拆卸吊装和活柱的拉出。

本机采用液压马达加辅助推力缸的拆卸方式，初始输出扭矩大，拆装机图片，拆卸速度快，待螺丝旋松后，拆装机，仅靠液压马达即可继续拆卸，提高了拆卸速度。

本机配有长行程移动缸，可以有效拉出或压入立柱缸中的活柱，立柱拆装机，一次完成多道工序，提高了工作效率。（拆缸机如不需要长行程移动缸须另行说明）

拆装机具备了拆缸和装缸所需的各项功能。适用于各种场合，所有矿办机修厂可根据需要选用合适的规格。因其占地面积小，一机两用，功能多，设备配置费用相对较小，是理想的支架修复设备。

大立柱拆柱机拆解过程有两种方法：

- A，先拆中缸导套 再拆外缸导套 吊下立柱 在拉缸机上拉下外缸 调走外缸 开启、压下底阀 拉出活柱。
- B，先拆外缸导套 吊下拉出中缸 吊上中缸 装好中缸尾部的卡板 夹紧后拆下中缸导套 吊上拉缸机 拉出导套、活柱。

C，先用A方法拆卸，如果中缸导套太紧使中缸旋转，就要用B方法来进行拆卸。

立柱拆装机-拆装机-昊洲矿业(查看)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司是从事“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。