

# 拉链生产厂家 爱必思拉链 拉链

产品名称	拉链生产厂家 爱必思拉链 拉链
公司名称	爱必思拉链（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县园洲镇李屋村白马东路
联系电话	13828867887 13828867887

## 产品详情

### 拉链领带怎么用

### 拉链领带怎么用

- 1、首先一只手将拉链锁扣抬起来，然后手指捏住颈圈上方中间位置，拉链生产厂家，注意一定要放在中间，可以保证向上拉的时候两边是平行且垂直的向上移动的，不会造成左右拉动不平衡的情况。
- 2、将颈圈调到一定大小后，套在颈部并且放在衬衫衣领下，隐形拉链定制，调整好它的位置，继续抬起锁扣，并且手指放在领带的下方拉链末端，拉链，之后再向下拉紧领带，松紧度合适之后就停止。
- 3、放下锁扣，调节一下领带，并且整理一下衣领即可。使用过程中一定要注意，拉链的两侧要保持同时移动，不要一边在拉动而另外一边是静止的，这样很容易导致使用寿命缩短。

### 衣服拉链怎么更好用

#### 三、衣服拉链怎么更好用

- 1.经常润滑。有很多润滑方法。例如，用蜡笔、肥皂等在拉链上涂几次，以使其具有润滑脂的作用，这样拉着会很光滑，使用时不会卡住。建议您经常穿的衣服每周擦一次。
- 2.清洁环境。拉链旁边有东西会挡住拉链，例如头发，线头和衣服上的一些毛茸茸的装饰，因此您担心拉链会突然卡住，线头什么的要注意修剪，穿衣服之前抖一下弄掉头发，金属拉链定制，以免影响使用效果。

### 拉链怎么安装拉头

步：拉锁的顶端位置有一个斜开的凹洞。

第二步：将坏了的拉锁头拉至凹洞的位置。

第三步：顺着凹洞，将拉锁头拉出来。

第四步：根据拉锁头后面的型号，愁码离找到同类型的新拉链头。

第五步：顺着这个凹洞，将新的拉链头安装回去颂塑。

第六步畜畜：来回试拉几下，拉链头能顺滑的上下拉动即为安装完毕。

如何装拉链头快方便

- 1、准备螺丝刀和钳子
- 2、用螺丝刀从中间插入，向下用力掰一掰，扩大开口
- 3、用拉链一边将拉头斜着插入
- 4、另一边用同样方法，用手按住拉头，用钳子在底部夹一下
- 5、拉头从底部 轻轻向上拉
- 6、这样轻松快速换好了，完成。

拉链生产厂家-爱必思拉链-拉链由爱必思拉链（广东）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。爱必思拉链（广东）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为拉链具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!