

二/四线专线，电话线接口，可连接调音台的会议终端机

产品名称	二/四线专线，电话线接口，可连接调音台的会议终端机
公司名称	常州市宝声通信设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:宝声 型号:HT211A 录音功能:无
公司地址	中国 江苏 常州市 银河湾1栋甲202
联系电话	86 0519 86988826 13706116001

产品详情

品牌	宝声	型号	HT211A
录音功能	无	来电显示	无
可视功能	无	号码储存功能	有
子机数目	无	装箱数	1

兼容电视会议和电话会议的最新产品

ht210音频会议终端

一、本机特点：

本机专为电视会议的音频部分而设计，可同时接驳电视会议的音频编解码器和电话外线，并在电视会议出现故障时，可迅速拨号到上级单位的音频控制中心（汇接机），接通后继续收听会议。

兼容二线、四线、中继电路。高清晰、宽频响、无啸叫。内置监听扬声器；双声道扩音输出2*12w，适合于100-400平米会场。

本机既可作为会议终端机使用，也可作为会场扩音机使用；或接驳调音台使用。

二、主要技术指标：

传输线路：公用电话网（中继、二线）、专线（四线专线或电视会议编解码器的输入和输出）

传输频率：300--3400hz 忙音检测450 ± 10 hz(可调) 间隔330ms

传输电平：发信电平-15--+5db（可调）；收信电平不小于-35db；接口阻抗：600ω

机内扬声器功率：0.5w（可调）

外接扬声器功率：双声道输出2*8w，8Ω

电源：220v ± 10% 功耗：40w

尺寸：19寸 483mm*280mm*70mm（w*d*h）

重量：5.5kg

使用环境: 温度：-5 +40 相对湿度：80%

三、操作说明

1、专线方式（作为电视会议的音频终端使用）

确认收、发信接线或电视会议音频编解码器的输入和输出接线全部正确后，打开电源，闭音键灯亮，按专线接入键，灯亮，此时，会听到上级单位的音乐，您可以用外接话筒与其通话（接入灯随话音闪），完毕后，按闭音键关闭话筒，调整好会场收信音量准备收听会议。发言时（接入灯随话音闪），调整“mic”电位器和“自扩”电位器旋钮，使发信电平和本会场音量处于适当状态。

2、中继电路

事实上，本终端机可以将专线和中继电路同时接上，这是本终端机与其它型号终端的最大差别，正是这个特点使得本机极其适合作为电视会议的音频终端和备份终端，一旦电视会议的音频信号中断，您只需按“中继接入”键，本机将自动发送一串号码到上级单位的音频汇接系统，通信成功后即可继续收听会议。

通常情况下，上级单位的汇接机呼叫本终端时，本机将自动接入；而在专线接入时，有上级单位的呼叫，则需用电话接听确认后，按“中继接入”键才能进入会议状态。

3、与调音台的连接

本机调音台接口通常对应调音台的“line”和“monitor”或“aux”接口。具体地说：“录音/out”接驳“line”，“in”接驳“monitor”或“aux”。也就是说，本终端的信号通过“录音/out”端口发往调音台的线路输入，经调音台整理放大后到会场的功放、音箱放出；会场话筒的信号经调音台“monitor”或“aux”端口输出到本机的“in”端口进入本机并转发到外线或编解码器。值得注意的是：进入调音台“line”一路的“monitor”或“aux”旋钮必须关死（防止产生声回受的路径），而话筒一路的“monitor”或“aux”旋钮则要打开，并推上“monitor”推杆。通常，收听时，“monitor”推杆可拉下；发言时，“line”一路的音量推杆可拉下。

4、设置号码

1、设置呼叫电话号码-----按住“中继接入”键开机，“中继接入”灯闪烁，表示本机进入设置状态，拿起电话机听筒，按数字键输入上级汇接机的拨入号码，按##号结束；*号表示暂停，一个*号暂停三秒；如果汇接机需要密码拨入，并用#号表示接收完毕，请插入一个*号后再按##。例汇接机相应端口的电话号码为0519-6988826+1234#（后四位是密码，并以#结束），在设置号码时请输入05196988826*1234*##。最长可输入32位双音频号码。

2、设置“申请发言”电话号码-----按住“呼叫”键开机，“呼叫”灯闪烁，表示本机进入设置状态，拿起电话机听筒，按数字键输入“申请发言号码”，并按##号结束；申请发言号码必须和上级汇接机相

匹配；如只输入1位申请发言号码，本机自动将该位号码发送10s钟，输入号码不超过32位。

4、设置完毕关闭电源，重新开机，本机即进入待机状态。

四、操作面板说明

“ 中继接入 ” 和 “ 专线接入 ” 灯亮，表示二线/中继电路已接入或专线已接入（不可能同时亮）。

“ 中继接入 ” 和 “ 专线接入 ” 灯闪（与话音同步），表示中继或专线处于发言状态（不可能同时闪）。

“ 闭音 ” 灯亮，表示话筒均被关闭。闭音灯不亮，表示话筒被打开。

“ 呼叫 ” 灯亮，表示正在发送一串双音频号码到会议汇接机。

话筒 - ：可同时插入四个会议话筒。

“ 话筒电位器 ”：用来调整己方发言时发往外线的信号大小和本会场的音量。

“ 自扩电位器 ”：用来调整己方讲话在本会场的音量大小，收听时可以关闭。

“ 收信电位器 ”：用来调整对方信号在本会场的音量大小，发言时可适当调小。

五、后面板说明

二线/外线：接电话线或二线专线。本机话筒信号或调音台来的信号通过该端口发出；同时，该端口来的信号可发给调音台的line端口或本机的扩音输出。

话机：接电话机，用来接听电话或设置号码。

四线发：本机话筒信号或调音台信号均通过该端口发出。通常接编解码器in。

四线收：本机接收外部信号后在扬声器输出或在调音台输出。通常接编解码器out

录音/out：通常接调音台line。

in：通常接调音台aux或monitor

扩音输出：本机接收到来自“ 二线/外线 ” 的信号或 “ 专线或编解码器 ” 来的信号后在本机扩音输出；本机话筒的信号也在该端口输出。双声道输出；功率2*8w，8 ω 。

常州市宝声通信设备有限公司

tel:0519-6988826