

碳化硅复合管换热器供应 潍坊市同顺恒化工设备

产品名称	碳化硅复合管换热器供应 潍坊市同顺恒化工设备
公司名称	潍坊市同顺恒化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光市侯镇
联系电话	15953613067 15953613067

产品详情

换热器旋螺纹过程与拆卸螺纹环基本一致，螺纹锁紧环能顺利旋出就为锁紧环顺利旋入奠定了良好的基础，以下几点在旋合时应注意。

- 1、旋出螺纹锁紧环后，应对换热器螺纹面进行仔细清理去除残留防咬死剂，打磨去除毛刺。
- 2、应选用质量合格的防高温咬死剂。防高温咬死剂应涂抹在内螺纹表面，严禁涂抹在换热器外螺纹表面，以避免现场飞下杂物粘贴在油脂表面。

碳化硅复合管换热器使用注意事项：

一、新系统检验。在碳化硅复合管换热器加入到换热系统之前，应该先将换热系统运行一段时间，待其稳定后方可将热交换器加入系统中使用，这样做的目的是为了清除掉系统中原有的杂质，避免杂质破坏热交换器设备。?

二、软化水的注入。一般来说，碳化硅复合管换热器生产，碳化硅复合管换热器的板片热交换效率比较平均，但是板片本身易受介质的腐蚀，所以介质的质量对于热交换系统的稳定就显得尤为重要。所以在使用过程中要严重把关软化水，在进行对软化水水质处理的前提下，碳化硅复合管换热器，首先要认真检查系统中的水和软化罐水质问题，碳化硅复合管换热器生产商，如果确定合格就可以进行注入处理。

换热器拆卸前的准备：

- 1、熟悉、了解换热器运行状况，碳化硅复合管换热器供应，备齐必要的图纸资料。
- 2、准备好必要的检修工具、检修备件、材料等。

- 3、进出口阀门关闭，介质已排放干净，符合安全检修条件。
- 4、填写换热器检修作业票或设备交出单。
- 5、选择有检修资质的施工单位。
- 6、参加换热器检修人员和相关人员已进行安全教育。
- 7、换热器检修工程应符合安全、环保等方面管理要求。

碳化硅复合管换热器供应-潍坊市同顺恒化工设备由潍坊市同顺恒化工设备有限公司提供。潍坊市同顺恒化工设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。同顺恒化工设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市寿光市侯镇，联系人：刘经理。