

# 凌雷电气 保护器YD2310F公司销售电话

产品名称	凌雷电气 保护器YD2310F公司销售电话
公司名称	保定凌雷电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市惠阳街369号
联系电话	18632246317 18632246317

## 产品详情

电位器r1对过载保护电流进行整定，电位器r2可对过载保护的反时限特性进行调整。在启动时，电动机的启动电流比正常运行后的过载电流倍数大得多，很容易使单稳态翻转。按正常过载的整定。往往不能兼顾启动(这也是这种保护器的又一缺陷)。所以，调节好星三角启动方式的切换时间，保护器YD2310F市场价格行情，限制启动电流，才能使电机综合保护器定性的使用好。

保护器的主要功能：

**温度保护：**指保护器通过采集埋入电机测温点的温度传感器，当温度超过设定值时对电机实施保护。

**相序保护：**指保护器判断出电源侧出现不正确的相位顺序时，保护器进行保护。

**堵转：**指启动过程中，电机转子被卡而停止转动。检测该故障可通过电流检测或转速检测或二者同时采用。

**阻塞：**指启动过程结束后发生严重过载，此时电动机转子停止转动。

保护器的主要功能：

**过载保护：**通常指电气设备负荷过大，超过允许范围，对这些超出负荷行为做出的保护称为过载保护。

**断相保护：**指一相或多相断开的故障，但不是所有相都断开，可以通过电压或者电流特性进行保护。

欠载保护：即负载小于额定负载的一种故障状态，这种故障通常是由于负载出现非正常的突变，例如传送带突然断裂，水泵空转等，水泵空转会损坏设备。

欠（有功）功率保护：由于功率因数过小等原因造成有功功率过低是一种非期望的运行状态。

凌雷电气(多图)-保护器YD2310F公司销售电话由保定凌雷电气科技有限公司提供。“ 低压电机综合保护器,无线测温,软启动器变频器等低压电气设备 ” 选择保定凌雷电气科技有限公司，公司位于：保定市惠阳街369号，多年来，凌雷电气坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凌雷电气期待成为您的长期合作伙伴！