

二手混凝土拌合站设备 二手混凝土拌合站 宇洋工程机械

产品名称	二手混凝土拌合站设备 二手混凝土拌合站 宇洋工程机械
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

混凝土搅拌机添加润滑油能有效减少磨损，二手混凝土拌合站闲置，提高元部件的使用寿命。

- 1.混凝土搅拌机在运转过程中不得检修和润滑。
- 2.混凝土搅拌机在使用后酌情对各润滑点加注必要的润滑油（滚轮轴、滚轮、钢丝绳等活动部位）。
- 3.定期向各黄油嘴加注黄油，轴端密封处每4小时注润滑油一次，每周排污一次。
- 4.混凝土搅拌机减速箱的齿轮和轴承是利用齿轮回转将机油飞溅到箱体内壁，流入轴承中去进行润滑的。减速箱的油面应保持在油标尺两刻线之间为宜。油面过高或过低会导致各部温度升高或润滑不良，增加功率损耗和造成机器工作不良。新机开始使用头150小时和300小时要分别更换机油一次，以便排除试车时未完全洗净的污物。工作时，要经常检查油面高度，不足应及时添补。

混凝土搅拌站要做好安全建设

生产安全

- 1.混凝土搅拌站各机械不得超载作业，应检查电动机的运转情况，当发现运转声音异常或温升过高时，应立即停机；电压过低时不得强制运行。
- 2.当拉铲被障碍物卡死时，不得强行起拉，不得用拉铲起吊重物，在拉料过程中，不得进行回转操作。
- 3.作业过程中，在贮料区内和提升斗下，严禁人员进入。
- 4.搅拌机停机前，应先卸载，出售二手混凝土拌合站，然后按顺序关闭各部开关和管路。应将螺旋管内的水泥全部输送出来，管内不得残留任何物料。
- 5.作业后，应清理搅拌筒、出料门及出料斗，并用水冲洗，同时冲洗附加剂及其供给系统。称量系统的刀座、刀口应清洗干净，并确保称量精度。

混凝土搅拌站传动系统检查规矩有哪些？

- 1、主电机与行星减速安排（或选用摆线针轮减速器、联轴器、齿轮传递动力的）衔接应牢靠，工作应平稳，二手混凝土拌合站设备，不应有异响；
- 2、爬高式轨道上料安排安全挂钩和锁销应完全；上料斗滚轮、传动齿轮磨损不应逾越该机说明书规矩的恳求；
- 3、斗式进步机、螺旋输送机传输应平稳，二手混凝土拌合站，不得有异响、走漏、水泥积块；
- 4、拉铲式配料系统回转安排齿轮磨损应在该机说明书规矩的范围内，且钢丝绳应符合本规程的有关规矩；
- 5、料仓式配料系统皮带输送机工作应平稳，不应跑偏、打滑，不应有异响，胶带不应断层、开裂。

二手混凝土拌合站设备-二手混凝土拌合站-宇洋工程机械由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。二手混凝土拌合站设备-二手混凝土拌合站-宇洋工程机械是潍坊市宇洋工程机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事二手稳定土拌合站，二手稳定土拌合站价格，二手稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。