

豫捷电动叉车 郑州电动叉车租赁厂家

产品名称	豫捷电动叉车 郑州电动叉车租赁厂家
公司名称	河南豫捷机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市华南城5A区1-206（东二街口）
联系电话	13140153222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南豫捷机械设备有限公司

【豫捷机械】电动叉车蓄电池的保养？

每月的保养在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压并作记录。充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录。如果与以前的测量值有很大的区别时，应请人员加以检查。

每年的保养蓄电池每年由人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻；蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏；20V额定电压的电池，电阻不得低于1000欧姆。对充电机按说明书进行一次检查，确保各项功能正常。

一般注意事项蓄电池应保持干净，干燥，可避免漏电电流的产生。电池箱中如果有液体，必须立即用吸管吸出。如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。如发现电池单元需更换，应由人员进行。

请注意，存放时间太长会影响电池总体寿命。

【豫捷机械】叉车保养重要吗？

叉车保养维护谁来做寻找一个技术比较好的叉车维修保养服务商是重要的，而且要比比较稳定，能够在叉车使用寿命内全过程保养维修，不能保养到中期后，叉车维修保养服务商不做了，或者因为其他原因无法继续为我们提供叉车服务，这个情况是非常糟糕的，所以找一个技术、稳定的叉车维修保养服务商是必须的；而且所找的叉车保养维护服务商能够根据你的叉车使用情况提供保养计划，一些小的叉车故障，他要能够帮你处理。对于反复出现的小故障必须有除去对策，而不是敷衍了事，所以寻找一个维修保养叉车历史悠久的叉车维修保养服务商是必要的。

叉车在装卸、堆垛中的安全规范!

- (1) 货物在规定的载荷中心，不得超过额定的起重量，如货物改变，其起重量应符合车上起重量负载线标牌上的规定；
- (2) 应根据货物大小调整货叉间距，使货物重量的在叉车纵轴线上；
- (3) 货叉接近或撤离货物时车速应缓慢平稳；货叉插入货堆时，货叉架应前倾；货物装入货叉后，货叉架应后，使货物紧靠叉壁，并确认货物放置平稳可靠后，方可行驶；
- (4) 叉车停稳拉紧手刹后方可进行装卸，作业时货叉附近不得有人，一般情况下货叉不得做可升降的检修平台；
- (5) 货叉悬空时发动机不得熄火，驾驶员不得离开驾驶座，并阻止行人从货叉架下通过；
- (6) 当搬运的大件货物挡住驾驶员的视线时，叉车应倒退低速行驶；
- (7) 不得单叉作业；
- (8) 不得利用制动惯性溜放货物；
- (9) 不得在斜坡上进行装卸作业；
- (10) 不得边行走边升降货叉(尤其是重车)