

安全阀 闽工阀门欢迎来电 安全阀型号

产品名称	安全阀 闽工阀门欢迎来电 安全阀型号
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

安全阀开启压力的调整:

安全阀在出厂前，应逐台调整其开启压力到客户要求的整定值。若客户明确提出扭簧工作中压力级，则按一般应按照压力级下限制值调整在出厂。使用人在将安全阀安装到被保护设备上以前或在组装以前，必须要在组装当场重新进行调整，以保证安全阀的整定值压力值符合规定。在出厂铭牌注明的扭簧工作中压力级范围之内，安全阀企业，根据转动调整丝杆更改弹簧压缩量，安全阀定制，就可以对开启压力进行调节。在转动调整丝杆以前，应使阀进口的压力降低到开启压力的90%下列，以防止转动调整丝杆时活塞阀被推动转动，以至损害突面。为确保开启压力值，应使调整后的介质标准，如介质类型、环境温度等尽量贴近现实运作标准。介质类型更改，特别是当介质聚集态不同时（比如从液相变成液相），开启压力常有所变化。工作中温度上升时，安全阀，开启压力一般有所降低。故在常温状态调整而用以持续高温时，常温状态的整定值压力值应稍高于要求的开启压力值。高到何种程度与阀门结构和材料采用都有关系，要以生产厂的说明为依据。基本安全阀用以固定不动额外背压式的场合，如在检测后调整开启压力时（这时背压式为大气压力），其整定值应是要求的开启压力值减掉额外背压式值。

压力容器的安全阀整定压力：

安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。设计图样或者铭牌上标注有高允许工作压力的，也可以采用高允许工作压力确定安全阀的整定压力。

锅炉安全阀整定压力：

小于等于0.8MPa 工作压力加0.03MPa(控制) 工作压力加0.05MPa(工作)

小于等于5.9MPa 1.04工作压力(控制) 1.06工作压力(工作)

调整方法：

是通过安全阀定压螺母来调节，旋紧即安全阀整定压力变大，反之变小。定压螺母在安全阀的阀帽下边，安全阀型号，需要去掉阀帽才可以看到。

安全阀的整定压力的调整必须在该安全阀的压力等级范围内。

全启式安全阀和中启式安全阀

弹簧全启式安全阀全启式安全阀的开启高度大于或等于流道直径的 $1/4$ 。全启式安全阀的排放面积是阀座喉部小截面积。其动作过程是属于两段作用式，必须借助于一个升力机构才能达到全开启，全启式安全阀主要用于气体介质的场合。中启式安全阀开启高度介于微启式与全启式之间。即可以做成两段作用，也可以做成比例作用式。

安全阀-闽工阀门欢迎来电-

安全阀型号由泉州市闽工阀门有限公司提供。泉州市闽工阀门有限公司是福建泉州,蝶阀的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在闽工阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创闽工阀门更加美好的未来。