

600水稳拌和站厂家 张家界水稳拌和站 山东祥坤重工机械

产品名称	600水稳拌和站厂家 张家界水稳拌和站 山东祥坤重工机械
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

稳定土拌合站设备是一种经济，实用的道路基层搅拌设备，产品结构成熟，品种规格齐全，性能质量。为了更好的操作稳定土拌合站，其工作原理如下：

稳定土拌和站按工程所需骨料分别用装载机装入各个料斗，开卸料门，之后开启卸料皮带，由水平皮带机把骨料送入搅拌装置，张家界水稳拌和站，搅拌用水由水泵经过调节阀及管路按工程所需水量送至加水器喷头，均匀的喷洒在搅拌装置内，物料会经过螺旋浆片的搅拌，形成均匀的物料，再由出料口落到皮带机上，由该皮带机输送到储料仓内，等待运料车来装运即可。

安装在配料秤架上的称重传感器将流经皮带上的物料重量转化为电压信号，该信号送往信号放大器进行放大并转化为电流信号；测速传感器将配料皮带的速度以脉冲信号送往信号放大器，速度电流信号经后与物料重量电流信号同时送往计算机进行乘积运算，即可得知经过配料皮带上的物料流量及累积量，计算机将对计算出的该物料的实际流量与物料配方中的流量设定值进行比较，根据比较结果送出控制信号，信号通过变频器对秤架上的各个皮带电机或调速螺旋机进行速度调节即可改变物料的流量，使之按照预先设定的配比进行给料。

稳定土拌合站运转时，先让机器空转一会（转子提升离开地面后在缓慢下降到拌和深度），禁止原地转向，禁止急转弯。底层碰到障碍物是，800水稳拌和站厂家，应立即提升转子，对障碍物进行处理；机器

运转前应对机器各部件认真检查，各电器反应是否灵敏，螺栓是否松动，搅拌机、输送带上是否还有凝固物料；

工作时操作室内工作人员不能擅离职守，其他人员不得进入，电器部件应配备防潮、防御设备，电器件应由*电工进行维护和保养，工作结束后应清理余料，操作室锁好门窗，关闭电源。在使用稳定土拌和站前，应与本设备生产率相适应的上料机械相配合，装载机或数台带式输送机及用于运输散装粉料的水泥罐车和运输车辆，并充分地预备好各种物料，以保证设备能连续、地工作。

开机前，400水稳拌和站价格，应按下“开机警告”按钮，以示告警，室外电铃响过几次后，并确定不会有危险发生时再行开机，也可通过扩声器予以警告。正常生产中，偶遇紧急情况也可通过此种方式予以警示。设备投入正常运行时，应配备三名熟练的工作人员，一人在控制台负责整套设备运转的操作，稳定土拌合站另外二人进行设备运行情况、如何安全的工作物料的配给及供料状况的巡视工作，并为保证皮带机的对中运行随时监测、调整。发现问题及时协调解决或通知操作人员进行停机处理。稳定土拌和站正常运行中短时间内不生产，应保留搅拌电机正常运转，切断其余电气件的运行。也可操纵断料开关和供水系统的水泵按钮，使供料系统停止供料和供水，而保持其余部件的运行。

稳定土拌和站设备保养小方法

1.停后，及时清理稳定土拌和站内的物料，及时放出料仓内的物料。关闭水泥罐阀门，将水泥两个螺丝内的粉末排空。以免长时间停机，让螺旋受潮。

2.拧紧搅拌机的叶片，给轴承加油。清理皮带托辊上的粘性物质，600水稳拌和站厂家，及时清理皮带散落在地面上的物质。

3.雨天注意控制柜周围是否有水，稳定土拌和站要及时排除电控柜周围和设备各电机周围的水。

4.盖住电机减速器、空气压缩机等的振动器。雨天防止下雨。

5.稳定土拌和站一般一年油漆一次，整机油一般一年更换一次。减速器通常每六个月更换一次。

6.定期检查皮带辊。如稳定土拌和站有转动不畅，请及时加油维修。润滑油的润滑时间和型号请看设备说明书。

600水稳拌和站厂家-张家界水稳拌和站-山东祥坤重工机械由山东祥坤重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东祥坤重工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!