

# 连云港卧式绕线机 欢世纪瑞自动化

产品名称	连云港卧式绕线机 欢世纪瑞自动化
公司名称	苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇马舍农贸市场旁边
联系电话	13862105711 13862105711

## 产品详情

在自动绕线机中顶针装置是部件，它直接影响着设备的排线效果，顶针装置可以保持绕线芯棒和主轴之间的相对同心度同时减少径向跳动获得最佳的排线效果，连云港卧式绕线机，自动绕线机的顶针装置一般分为两种手动型和气动型，手动型需要操作人员搬动移动杆来实现顶针的动作，气动顶针需要外接气源作为动力，装置都设有间距调整功能，使用不同长度的芯棒时需要调整间距，卧式绕线机生产厂家，手动顶针的调整通过移动固定位置来实现顶针与绕线主轴之间的距离，卧式绕线机供应商，气动顶针的调整不仅需要调整固定位置还需要调整气缸的升缩距离和速度，顶针装置调整过紧会使芯棒弯曲，加重主轴电机的负载，过松会造成装置不能发挥作用，应根据芯棒的长度作合适的调整。

### 绕线机电机的常见故障及原因

定子绕组单相短路，故障现象是：电动机转速明显下降，二相电流急剧上升，电机发出强烈的嗡嗡声，绕组很快发热；时间一长，电机的一部分绕组就会烧毁，一般星形接法会有 2/3 绕组烧毁，三角形接法会有 1/3 绕组烧毁，引起这个故障的原因是绕组绝缘损坏，三相异步电动机带负荷时一相熔断器熔断和接触器某一对触头断开致使单向运行而引起。用户在平时的使用过程中应多加留意设备的异常噪音、温升和气味，卧式绕线机价格，发现故障应及时的停机检修，大程度的降低损坏的程度。

绕线机的启动方法可分为直接启动和降压启动两种。直接启动就是绕线机直接接额定电压启动，也叫全压启动。这种启动方法主要用在电网容量较大，绕线机的启动电流不会在电网上引起明显的电压降落的情况。

一般功率在10kw以下的空心线圈绕线机采用全压启动。在功率较大、电源容量不允许时，应采用降压启动。降压启动的方法又可分为Y-A启动法、补偿器降压启动法和延边三角形降压启动法几种。具体采

用何种方法要根据电机的铭牌及电机所带负载情况而定。

连云港卧式绕线机-欢世纪瑞自动化(推荐商家)由苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司提供。连云港卧式绕线机-欢世纪瑞自动化(推荐商家)是苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李俊杰。