

隔膜泵配件 隔膜泵 博耐泵业

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 隔膜泵配件 隔膜泵 博耐泵业 |
| 公司名称 | 深圳博耐泵业制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号 |
| 联系电话 | 13510140652 |

产品详情

选用防爆电动隔膜泵的主要部件是隔膜.正确选用隔膜可以达到事半功倍的目的，用户订货时须注明输送介质的性质，以便出厂时配备不同隔膜，一般隔膜有下列几种：1.丁晴隔膜；主要用于耐油场合。2.氯丁橡胶5031#深圳博耐定制，主要用于耐各种酸类、碱类。3.氟橡胶6021#深圳博耐定制，主要用于高温150℃，耐甲苯耐腐蚀，但价格比其它隔膜高。4.食品橡胶，隔膜泵配件，专用于食品饮料的输送。

防爆电动隔膜泵注意事项：

- 1.防爆电动隔膜泵出口严禁安装阀门，如必需装阀门；要在出口安装安全阀门，工作压力不得超过4公斤，以免造成损失。
- 2.应及时加油，保持润滑系统正常运转。
- 3.防爆电动隔膜泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃。
- 4.被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。
- 5.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时，使用后应及时清洗排净防爆电动隔膜泵内积物，以免再开时损坏。

不锈钢气动隔膜泵、铝合金气动隔膜泵使用中注意事项：气动隔膜泵在出现后很长的一段时间内，在如何安全正确使用气动隔膜泵这个问题上，存在着很多不恰当的使用方式，今天我们在总结了以往所碰到的问题后，归纳了一部分内容，我们将目前所碰到的问题做了安全正确使用方式的总结。气动隔膜泵是以压缩空气源为动力，由进气口进入，并经过隔膜泵气室内的膜片往复变形后形成容积变化的容积泵，隔膜泵，它的作业原理近似于往复泵。

在使用气动隔膜泵时要注意以下几点：

- 1、确保介质中所含的颗粒不会大于泵的安全通过颗粒直径规范。
- 2、进气压力不能超过气动隔膜泵的容许运用压力，超过额外压力的压缩空气会使膜片并损坏泵的使用寿命，严重可能会造成停产与人身伤害。
- 3、确保隔膜泵出口压力在出口方管道能接受输出压力，并确保驱动气源管路的清洗和正常工作环境。
- 4、必须在起动隔膜泵投入生产使用前，确认泵脚的接地螺钉牢固的固定于地面，为防止使用中产生静电火花需采用导线设计，将泵体的泵脚采用接地固定模式，以免造成人身伤亡事故和财产损失。
- 5、必须在气动隔膜泵投入生产使用前，必须将起动隔膜泵的各处衔接管和接头做紧固检查，防范因运行产生的振荡、碰击、摩擦发生静电后产生火花，防止造成严重的事故威胁。进气源接管是采用抗静电软管。
- 6、泵脚的接地固定技术要求必须符合当地的法令法规，及现场环境的特殊要求。
- 7、要定期查看、测试接地螺栓与地面紧固点的牢靠性，接地电阻必须小于100欧姆。
- 8、必须保持好现场环境的良好排气和通风、远离物品和热源。

牵引式打药机隔膜泵要注意维护，才能更好地工作，打药机才能更加体现它的价值，热泵工作完毕需长时间放置不用，应注意以下几点：（1）清除表面灰尘油污。（2）放尽泵内残余积水，气动双隔膜泵，防止天冷冻裂机件。（3）旋松调压阀是弹簧处于自由状态。（4）将泵内的旧机油排空，并用柴油洗净然后加入清洁机油（5）将泵放在阴凉干燥的机库内，并远离酸碱等化学物品。对隔膜泵使用的注意事项就这么多，严格按照以上步骤使用隔膜泵可以让打药机更好的工作，减少故障。想要了解更多关于打药机的问题可以关注小编，小编会经常发一些技术性文章。

隔膜泵配件-隔膜泵-博耐泵业由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司为客户提供“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”等业务，公司拥有“博耐”等品牌，专注于真空泵等行业。，在深圳市光明新区玉律村大洋一路7号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李先生。