

液压电梯安装 福州液压电梯 福建汉晟电梯公司

产品名称	液压电梯安装 福州液压电梯 福建汉晟电梯公司
公司名称	福州汉晟电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区义序中亭旗杆里148号
联系电话	13706980329 13706980329

产品详情

升降货梯zui大承载30吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用;提升高度高，液压电梯尺寸，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长;停电手动下降、紧急停止按钮，福州液压电梯，方便、快捷、实用;地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用，层门可贯通，厂房内外可相互戳开，液压电梯定制，方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用。

升降货梯折叠安装前的准备

- 1、认真编写安装施工专项施工方案，对安装人员进行安全技术交底。
- 2、按基础方案做好基础，注意找准、找平、找正点，液压电梯安装，保证基础的水平及各项使用要求。
- 3、保持外用施工液压升降货梯的进场道路通顺，并有足够的停放设备空间。在需用汽吊进行辅助安装时，应充分考虑现场环境是否符合汽吊的作业条件等。
- 4、保证安装现场优良的电力供应，安装单独配电箱，在配电箱使用时电漏电开关必须满足施工升降货梯用要求，如果安装的施工升降货梯是变频控制的，在选择漏电开关时应当与变频器适配。

定期检查升降货梯各部分的连接状态。如果松动，应该拧紧。当车身受压时，车身连接螺栓应检查其松紧度。所有连接的小轴必须有一个开口销并完全打开。注意每根钢丝绳的断丝和松股。如果超出相关规定，必须立即更新。钢丝绳的保护和维护应严格执行GB5144-85的规定。

安装、拆卸、调整反向机构时，应注意使反向机构减速器的中心线与齿轮中心线平行。其啮合表面不小于70<gt;，啮合间隙应适当。检查每个单元是否正常工作，没有噪音，及时找出故障。

当升降货梯电机过热时，应及时停机，电机轴承应光滑突出。务必检查所有电线和电缆是否有害。损坏的部件应及时修理和更换。

液压电梯安装-福州液压电梯-福建汉晟电梯公司由福州汉晟电梯有限公司提供。液压电梯安装-福州液压电梯-福建汉晟电梯公司是福州汉晟电梯有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。