

高空作业车 鹿鸣机械设备 高空高空作业车生产厂家

产品名称	高空作业车 鹿鸣机械设备 高空高空作业车生产厂家
公司名称	济宁鹿鸣机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区运河城商业中心A区一单元 十层1011号房
联系电话	15763712253 15763712253

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鹿鸣机械设备有限公司

高空作业车的常见问题（三）

故障10：高空作业车转台转不动原因： 溢流阀溢流压力过低或完全失灵 油泵或旋转马达不灵 小齿轮与齿圆啮合不好 蜗轮减速箱不灵 换向阀失灵；

排除方法： 检修或调整 或修或换 按规定调整 或修正或更换 检修或更换；

故障11：工作臂不上升原因： 溢流阀溢流压力过低 管路堵塞，油不通 油缸严重内漏 换向阀失灵；

排除方法： 调压 逐段检查，除赃物，转动油泵机构不操纵，高空作业车，逐一卸松管接头查看有无油液射出，能查出管道被堵塞的具体位置。 更换油封 检修或更换；

故障12：高空作业车工作臂不下落原因：平衡阀中的控制压力太高 管路堵塞，油不通 换向阀失灵

排除方法：调整平衡阀压力 按工作臂不上升排除 检修或更换

故障13：高空作业车落臂时有振动原因：缸筒内有空气 限速阀调整不当；

排除方法：按维修方法排除空气 重新调整；

故障14：变幅油缸锁不住原因：平衡阀锥面与阀座油封封面有划痕或异物 平衡阀弹簧断裂卡死 接头漏油 油缸内漏；

排除方法：修或换 修或换 紧固 修或换；

高空作业车当场操作必须提前准备哪些工作

高空作业车操作升降车以前要开展现场勘察，搞好风险地址的剖析和操纵，准备好工程施工工具和劳动者安全工器具；高空车放置地。因为一般的高空车都是有倾斜保护，因此要确保操作路面整平，在高空车上坡驱动力范畴以内。点挑选坚固平整的地区，假如高空作业车停到陡坡，倾斜度不可以超出5度，工作时留意高空车拖动可以用保护层垫块放到车轱辘下边。

假如碰到上坡或倾斜保护开启，请不要急着摇晃车子，能够通电话通话让倾斜保护放正，此全过程需人员随同下即可操作。工作时高空车严禁歇火，高空作业车司机不必随便离去汽车驾驶室，也要留意柴油发动机运行有木有出现难题，便捷妥善处理；操作斗臂手把乘载工作人员的斗臂送至间距带电体两米时，高空作业车厂家高空作业车，不能应用斗臂车加快设备。应用液压设备辅组设备全过程中，禁止液压管歪曲、钣金折弯。假如液压管出现裂痕，要马上终止运行，拆换后才可以再次应用。

发动机预热后，全开油门（加速踏板全部压下），观察保养指示器，如果约色1区域全部可见，清洁或更换滤芯。如果保养指示器全部红色1区域都可看到，清洁或更换滤芯。带两个转向前桥和大驾驶室的高空作业车配件：

- 1.如果保养指示器的红色1区域完全可见，高空高空作业车生产厂家，推动按钮，除去红色1区域。
- 2.全速开动发动机（油门踏板全部压下），观察保养指示器。如果红色1区域出现，清洁或更换滤芯。
- 3.推动按钮，清除红色1区域。

高空作业车清洗：

1. 松开固定螺帽，取出滤芯。2. 盖住滤芯内部，用最大5巴的压缩空气沿滤芯外部折叠方向吹气。然后，注意吹滤芯里面。这

样清洁不够，也可用清洁剂清洗滤芯。如若清洗，要严格按下列安全规则进行。

2. 使用制造厂的清洁剂。任何奔驰维修站将予提供，如果没有制造厂的清洁剂，也可使用无泡沫变通清洁剂。

注意：制造厂的滤清器清洁剂有很强的去油作用，蓝牌高空作业车厂家，使用时，戴上橡皮套或涂上皮肤保护膏，以保护手。约不要使用碱液或热液。

3. 把高空作业车滤芯浸入约40℃的清洁液中10分钟。然后在清洁液中洗耳恭听涤五分钟，再用干净的水冲洗，甩掉滤器上的水后，然后，放到隔尘室里使其干燥（约60分钟）。只有干燥，才能安装。

4. 清洁滤清器衬垫与滤清器壳的封面。

5. 装上滤芯之前，用检查灯检查已清洁的滤芯和衬垫有无损坏（裂纹、针孔）。更换已损坏的滤芯。

6. 注意在高空作业车滤芯面上标记清洁的次数，装上滤芯并上紧固定螺帽。

清洗三次，或最多两年后，要更换滤芯。灰尘沉积在进气管道，表明进气系统有泄漏现象，应立即排除之。

高空作业车-鹿鸣机械设备-高空高空作业车生产厂家由济宁鹿鸣机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁鹿鸣机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为园林和高空作业机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!