

湖州电源电涌保护器 电源电涌保护器怎么选 江苏宝尔格

产品名称	湖州电源电涌保护器 电源电涌保护器怎么选 江苏宝尔格
公司名称	江苏宝尔格电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室
联系电话	13851653927 13851653927

产品详情

通过T2级分类试验，电源电涌保护器怎么选，风力发电机组电源电涌保护器，适用于风电箱变低压交流侧，定子转子侧的电源电涌保护。通流量大，残压低;温控技术，安全性能高；内置热脱扣功能，故障显示，可选配遥信告警。电涌保护器，也叫防雷器，是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时，湖州电源电涌保护器，浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，电源电涌保护器多少钱，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

一、电源线路浪涌保护器的安装方法

（一）电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区的界面和靠近被保护设备处。各级浪涌保护器连接导线应短直，其长度不宜超过0.5m，并固定牢靠。浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接，浪涌保护器的接地端应以短距离与所处防雷区的等电位接地端子板连接。配电箱的保护接地线（PE）应与等电位接地端子板直接连接。

电源浪涌保护器/防雷器一般采用分级防护方式，在建筑物的总配电柜处安装一级电源防雷器；在电子设备所在建筑物的分电源处安装二级电源防雷器；在重要电子设备的前端，安装三级电源防雷器，电源电涌保护器型号，同时，在安装的附近确保没有物品，防止电火花引起火灾。精细化的防雷措施，需要采取四级电源防护。电涌保护器的接线方式有串联和并联两种。一般只有端子接线才用串联接法，其他都用并联接法。电源浪涌保护器多采用并联接线方式。具体是将供电电源线的相线接入电源防雷器的“L”接线孔，然后将供电电源线的零线接入电源防雷器的“N”接线孔，后从电源防雷器的“PE”接线孔引出接地线连接到防雷接地母线或者防雷接地排上。还有，防雷器的连接导线小截面积应符合国家防雷工程相关规定。湖州电源电涌保护器-电源电涌保护器怎么选-江苏宝尔格由江苏宝尔格电气有限公司提供。湖州电源电涌保护器-电源电涌保护器怎么选-江苏宝尔格是江苏宝尔格电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖总。

