

# 卧式摆线针轮减速器 桥星减速机 三门峡摆线针轮减速器

产品名称	卧式摆线针轮减速器 桥星减速机 三门峡摆线针轮减速器
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

## 产品详情

- 1.XWD行星摆线针轮减速机本减速机在使用前必须注入润滑油、出厂时的减速机为了便于装卸和运输，一般都不注入润滑油。
- 2.普通用途的XWD摆线针轮减速机，在常温下推荐使用N150极压工业齿轮油。
- 3.当XWD摆线针轮减速机在工作条件恶劣、启动停止频繁和高温或低温场合中工作时，应与我厂技术部门联系。
- 4.加注润滑油时，油位高度压在油标或示油器的居中位置。
- 5.润滑油更换周期：XWD摆线减速机在初次运转200小时后须进行次更换润滑油，更换时应去残存污垢。初次换油后，以后每天连续工作10个小时以上的减速机，应每隔3个月更换一次润滑油、每天工作不超过10个小时的减速机，摆线针轮减速器设计，应每隔6个月更换一次润滑油。
- 6.已长期没有使用的减速机(一般在12个月以上)在重新使用前，必须更换润滑油。
- 7.加油时旋开减速机上部的通气帽可加油，放油时旋开减速机下部的油螺塞可放出污油；
- 8.不允许注入不清洁或带腐蚀性的润滑油。
- 9.采用循环润滑法兰式工装减速机，在使用前应先启动油泵，待油泵正常工作后再启动减速机。

## 摆线针轮减速机的使用及润滑须

### (一)、使用

- 1.本机适用于连续工作制，允许正反向运转；
- 2.单级减速机输出轴转向与输入轴转向相反，双级减速机的输出轴转向与输入轴转向相同。三级减速机的输出轴转向与输入轴转向相反；
- 3.本减速机的输出轴不能承受轴向力；
- 4.输出轴及输入轴与其他零件配合时，不允许直接锤击，以防损坏；
- 5.输出轴及输入轴轴伸上的键按普通平键型式尺(GB1096-79)规定选用，立式减速机输出端机座止口直径D 4的配合公差值符合极限与配合(GB1801-99)H9规定；
- 6.使用联轴器时工作机械与电动机联接时应使轴线同心，减速机的安装误差不应大于所用联轴器的允许误差值；
- 7.减速机安装后用手转动灵活；
- 8.卧式双轴型减速机一般输出轴轴心线处于水平位置工作；必须倾斜使用时轴心线仰角不应超过15度(输出轴轴伸端向下)；
- 9.立式减速机应输出轴轴伸端垂直向下使用；
- 10.安装后的减速机，正式使用前必须进行试运转，在空转正常的情况下，再逐渐加载运转；
- 11.载荷较大，起动频繁时机座与基础应自配定位销钉或选项用液力偶合器。

### 传动比：

一级减速的传动比有：9，滁州摆线针轮减速器，11，17，21，卧式摆线针轮减速器，23，25，29，35，43，47，59，71，87。

两级减速的传动比有：99，121，187，289，319，385，473，493，595，649，731，841，摆线针轮减速器的结构，1003，1225，1505，1849，2065，2537，3045，3481，5133。

三级减速的传动比有：5841-658530

卧式摆线针轮减速器-桥星减速机-三门峡摆线针轮减速器由河北桥星减速机制造有限公司提供。卧式摆线针轮减速器-桥星减速机-三门峡摆线针轮减速器是河北桥星减速机制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。