

淄博500kw柴油发电机出租 本地租赁站

产品名称	淄博500kw柴油发电机出租 本地租赁站
公司名称	鑫奥嘉机械设备有限公司
价格	555.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区北城办事处新北环城北钢管市场院内108室
联系电话	13589019985 13589019985

产品详情

【山东鑫奥嘉发电机租赁公司欢迎你!!!!!!】

柴油发电机安全操作规程

淄博500kw柴油发电机出租 本地租赁站欢迎咨询

1. 启动前的准备工作：(1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好；

(2)操作人员应分工明确，实行监护，并穿戴绝缘鞋；(3)向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后，认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盘油位，及各部紧固螺钉，确认无误，并油水温度不低于20 时，方可进行启动；(4)各系统管路闸门应处于工作位置；

(5)传动机构的连接螺栓应紧固良好；(6)检查储气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；

(7)置离合器手柄于启动位置，并打开扫气泵的排污阀；(8)启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵，待循环水及油压符合要求时，一人操作，一人协助进行启动。

【淄博500kw柴油发电机出租 本地租赁站】公司的*水平始终处于同业中游。从一开始的发电机维修——发电机销售——发电机出租一路走来能在这个行业屹立不倒靠的就是*、诚信、质量和**的发电机租后服务。已在全国设立了多个分公司及办事处（包括租赁设备存放仓库和配件中心），并且每一年我们都在扩大服务网络，准备随时随地为您提供***、快捷的服务；对用户而言，更多的备件可用性意味着更多的保障和*短的故障维修时间。在工程建设方面*提供能在桥梁打桩、隧道建设、码头建设、高速公路、铁路建设、水电站建设等多种工程项目上使用的*配套柴油发电机组，在此类项目上我们与各大建设施工单位有过多年的合作经验以及无数的成功案例，并且我们都是结合施工现场的实际情况为用户度身量制出较**的租赁解决方案。发电机出租与销售:具备程式敞开式、**型、移动型发电机组，销售功率范围在：(150KW-----5000KW 租赁功率范围:200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1500KW 1800KW 2000KW 3000KW 5000KW)。公司另外还储备了500多台进口柴油发电机组（包括**型、移动型），各种设备型号主要为**美国康明斯、道依茨、富豪、日本三菱等进口发电机组出租，运行安全稳定可靠。我们的优势:一、采用都是的**进口的发电机机组，性能稳定、故障低、油耗低。！！二、拥有十几年发电机出租经验，十几年的品质保证！！三、拥有一批*的发电机维修技师，为您提供较**的租后服务！！四、在各大省会城市设有机组仓库，方便全国客户随时调配！机组的优势：(1)、油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济。(2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统，故障低。(3)、使用范围广(4)、有害排放物较低

【淄博500kw柴油发电机出租 本地租赁站】柴油发电机功率：柴油发电机功率识别取决于它！柴油发电机作为一种立即发电设备，具有强大的驱动力和强大的电力安装工程。广泛应用于日常生产制造、日常生活和日常生活中。柴油发电机组的广泛功率也称为连续功率或长行功率。在中国，广泛使用广泛的功率来标志柴油发电机组，在*上，预埋件功率也被选择，也被称为大功率来标志柴油发电机组。在销售市场上，经常有推卸责任的制造商使用大功率作为连续功率来详细解释发电机组，导致许多消费者对这里的两个定义产生误解。今天，让我们来解释一下。不谢你拿走它。你学到的是你的！

柴油机发电机组在中国使用广泛的功率，即连续功率来测试该地区。发电机组可在24小时内连续使用的大功率称为连续功率。在一定时期内，规范是在连续功率的基础上，每12小时内有1小时过重10小时%，这时的发电机组功率便是大家平常常说的大功率，即预埋件功率，换句话说，倘若您选购的是主用400kw如果发电机组在12小时内运行到440kw，如果你买的是4000预埋件kw发电机组，如果你重，通常是4000kw，实际上该发电机组一直都开在太重情况(由于该发电机组具体额定电压功率仅有360KW)，这对发电机组来说非常糟糕，很可能会降低发电机组的使用寿命，提高设备故障率。

2. 柴油机的启动和运行：(1)停车超过24小时，须打开试动阀，并启动润滑油泵，长久停用(一般为七天)的发电机，励磁机应测量电机及操作回路的绝缘电阻符合要求。手动盘车转1~2圈，自由启动电机拖动柴油机空转数圈，以排出缸内的油和水，然后关闭试动阀，方合好前离合器；(2)启动燃油泵，放出管路中的空气，其油压应在规定范围之内，方可进行正式启动；(3)察看启动电源的电压是否正常后，按下“启动”按钮待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时，停止启动润滑油泵。并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器销钉；(4)不能启动时，应认真判明原因，原因不明，不应再次启动。连续启动不应超过三次，间隔时间不应少于2分钟，第三次仍不能启动时，应认真分析检查，确认排除故障后，允许第四次启动；(5)发电机启动后，即认为发电机及全部电气设备均已带电，严禁人体接触带电部分，如果需要带电作业，应遵守危险作业审批制度和电工安全操作规程；(6)在调整柴油机转速时，应注意发电机运转是否正常，滑环及整流子上的碳刷应无跳动，无冒火花现象，无异常声响，此外还要与电工人员配合。调整频率和电压，使之接近额定值；(7)当接到“准备并列”的信号后，发电机运转必须是正常、平稳的。而且达到频率相等，电压一样，相位相同，相序一致方能进行并列工作。并列时，以同步表为准，进一步调整转速，调节励磁。将电压和频率升至与系统电压、频率相接近。当自动励磁损坏改为手动时，其负载不宜过大，并随时监视有关工作参数。并列同步操作步骤如下：1)合上发电机出线的刀开关；2)若是三相四线制供电的发电机，应合上中性点接地刀闸；3)合上同步指示开关，检验相序，进一步调节；4)认真查看同步指示器信号，若基本同步，立即迅速合上主开关，向系统送电。并列时采用自动准同期装置时，应参看说明书进行。采用手动准同期并列操作时，若发现同步表跳动(或不动)，同步指示灯闪烁无规则(或亮度不变)，不准合闸并列；(8)正常运行中，严禁使用故障停车开关或按钮，严禁擦拭机组，如发现柴油机的超速保护装置脱开时，应通知电工人员卸除负荷，停车后，将超速保护恢复原位，然后再启动；(9)密切注意各种运行仪表，保护装置、绝缘监视和调速器的工作情况；(10)对于用压缩空气启动的气罐，应检查试验压力表和安全阀，是否保持灵敏可靠。

【淄博500kw柴油发电机出租 本地租赁站】