

液压登高车 鹿鸣机械 登高车

产品名称	液压登高车 鹿鸣机械 登高车
公司名称	济宁鹿鸣机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区运河城商业中心A区一单元十层1011号房
联系电话	15763712253 15763712253

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鹿鸣机械设备有限公司

登高车用户如何自检车灯故障

登高车客户怎样自查车灯常见故障

升降车买车人假如感觉车灯应用时觉得并不是很融入或是不理想化，登高车型号，好是就要服务站检修或是调节。远光灯灯沒有聚光的功效，近灯则有聚光的功效，但远光也不是说越高越好。服务站关键会看车灯的色度、高度是不是一切正常，有无进水、有无崩裂等情况，车灯在维护保养全过程中或是非常容易分辨是否有难题的。而买车人自身想要鉴别登高车车灯有无难题，登高车价格，则关键或是看车灯的抗压强度，有无聚光、有无进水的情况等。一般来说，车灯发暗、不聚光、进水、进尘等情况都应当开展立即检修，要不然在晚间行车会对人身安全导致威胁，登高车年检的情况下没法根据。

登高车操作十要十不要

登高车操作十要十不要

十要：

- 一、操作人员必须接受操作培训，持证上岗；
- 二、界定安全区域并标识于显眼位置；
- 三、高空作业人员在平台上作业必须佩戴安全防护装置；
- 四、登高车作业前详细检查各部件及防护装置齐全完好，试车合格；
- 五、作业前必须打开安全支撑；
- 六、必须提前制定安全作业计划方案；
- 七、必须按照操作流程正确操作；
- 八、遵循工程现场管理规定安全作业；
- 九、作业中发生异常应立即停机检查；
- 十、工作完毕后，必须将平台停放在规定位置，登高车，并做好设备清洁保养。

十不要：

- 一、未达到规定的使用条件禁止作业；
- 二、禁止机械带故障作业；
- 三、周围环境不明禁止作业；
- 四、禁止登高车整机非调平状态作业；
- 五、高空作业平台在升降、或起升状态，禁止作业；
- 六、平台臂架以下禁止作业；
- 七、禁止超载超员作业；
- 八、雷雨及风力五级以上天气禁止作业；
- 九、禁止擅自改动设备装置；
- 十、禁止向吊篮外抛弃杂物。

登高车在高空作业时按钮失控怎么办？

高空作业平台是用于高空作业的设备，当高空作业平台升到几米甚至几十米高的高空时出现按钮失控，是非常危险的事，遇到这种其实不用害怕，应该，解决的方法有很多。

1、登高车下降过程不需电能，其实是利用高空作业平台自身重力进行下降，直接按动下降按钮，液压阀即可打开下降。

2、检查外接电源是否正常接通，没电的情况下高空作业平台是无法上升的。

3、检查电器开关有没有连线或者接触不良，如果一切完好的话，就可以排除电器系统的问题。如果发现电器的问题可以维修一下就可以了。

4、登高车电磁阀卡住也会出现按钮失灵的状况。如果是电磁阀的问题，可以先按着电磁阀的顶杆使高空作业平台完全下降，然后再进行清洗和更换电磁阀。

5、油管堵塞，检查油管通透性是否良好，提醒大家，高空作业平台尽量采用液压油。

登高车出现按钮失控时不要惊慌，液压登高车，首先确保安全下降后在进行设备的检查，高空作业平台全部含有应急下降装置，为你的安全保驾护航。

液压登高车-鹿鸣机械-登高车由济宁鹿鸣机械设备有限公司提供。济宁鹿鸣机械设备有限公司在园林和高空作业机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鹿鸣机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：宋经理。