

屏蔽泵 山东屏蔽泵 博山科海机械公司

产品名称	屏蔽泵 山东屏蔽泵 博山科海机械公司
公司名称	淄博市博山科海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	13508954419 13508954419

产品详情

山东不锈钢屏蔽泵淄博科海公司厂家无泄漏屏蔽泵淄博科海生产厂家

不锈钢屏蔽泵淄博科海公司厂家无泄漏屏蔽泵淄博科海生产厂家

我公司生产的屏蔽泵属离心式无密封泵，泵和驱动电机都被封闭在一个被泵送介质充满的压力容器内，此压力容器只有静密封。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置，能做到完全无泄漏。屏蔽泵把泵和电机联在一起，电动机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上，利用屏蔽套将电动机的转子和定子隔开，转子在被输送的介质中运转，其动力通过定子磁场传递给转子

山东液化气泵加气泵液化气导气泵使用说明

使用方法：

- 1.用泵进口处冲接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，屏蔽泵质量好，倒立钢瓶，钢瓶出口要高于倒气泵。看压力表有没有压力，正常压力大约2公斤。
- 2.打开泵出口处冲开关，使用时需摔一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。
- 3.试车，用手盘动轮子检查泵内是否有杂物，点动电源开关试泵正反转向。（泵上面有转向标）
- 4.停车，空罐灌满切断电源停止运转，关闭各阀门。

注意事项:

泵在使用时，严禁抽空，反转，如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶有没有液体，防止泵抽空，损坏泵。（称重钢瓶使用电子称，数字的变化可以判断出不出液，当电子称数字不动时，应立刻

停止泵检查)。钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，会结冰堵塞管路轴承要每隔3个月加一次润滑脂。导致泵应在通风条件比较好的地方使用。使用时一定要注意安全。

可能发生的故障及排除方法

1.无压力.不出液。

- (1)：核对转向
- (2)：检查管路开关，钢瓶阀门，进口过滤器有没有堵塞。
- (3)：检查倒立钢瓶有没有液体。(机封泄露，需更换机封)

2.震动和噪音

- (1)：检查出口阀门有没有打开
- (2)：轴承损坏，换轴承

屏蔽泵厂家 屏蔽电泵厂家 屏蔽泵价格 屏蔽电泵厂 化工屏蔽泵 屏蔽化工泵厂 屏蔽泵厂

屏蔽泵是一种无密封泵，泵和驱动马达都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内，山东屏蔽泵，此压力容器只有静密封，并由一个电线组来提供旋转磁场并驱动转子。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置，故能做到完全无泄漏。

屏蔽电泵具体形式:

- 1、 输送普通物料的基本型；
- 2、 输送易汽化物料的逆循环型及逆向加压型；
- 3、 输送高温物料的高温分离型，屏蔽泵多少钱，通常温度在350度以下；
- 4、 输送有颗粒的物料的泥浆型；
- 5、 输送高熔点物料的高熔点型；
- 6、 输送物料液位低于泵吸入口的自吸型，屏蔽泵生产厂家，自吸高度应低于5米。pacerun:"yes";font-family:微软雅黑;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:11.0000pt;">P功率，屏蔽泵的功率分为输入功率和输出功率，原动机传到泵轴上的功率称为输入功率。输出功率指的是泵送介质在单位时间内获得的有效能量。输入功率和输出功率之间有个差值，这个差值代表的是功率损失。输出功率和输入功率之间的比值代表着效率。

屏蔽泵多少钱-山东屏蔽泵-博山科海机械公司由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博科海——您可信赖的朋友，公司地址：博山区崮山镇南崮山北村，联系人：陈经理。

