

# 中山880KW柴油发电机参数 康明斯（电力）

产品名称	中山880KW柴油发电机参数 康明斯（电力）
公司名称	康明斯电力（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600443583 13600443583

## 产品详情

许多用户在使用柴油发电机组时，只知道注意发电机组使用前和使用用的注意事项，认为只要注意这些就可以，对发电机组的停机问题却不够重视。其实这是一个错误的认识，发电机组的停机方式也十分重要。

柴油发电机停机前应该注意：

- 1、检查柴油发电机有无“三漏”现象，包括机油，燃油，冷却液
- 2、关闭发电机组燃油阀
- 3、关闭发电机输出空开(断路器)
- 4、关闭发电机房进风、排风设施注意排气管口是否盖好
- 5、关闭发电机组控制屏电源钥匙开关，取出钥匙
- 6、对于长时间停机或进行机组维护保养时，必须将机组启动电瓶负极电缆拆卸，如果外面温度太低要放尽燃油和冷却液，防止冻住。使用发电机组一定要注意有始有终，切不可蛇尾，以免造成不必要的损失

康明斯发电机组 电气系统安装发电机采用400V电压输出，3相4线，50Hz，功率因数为0.8。每台发电机机身带电源输出，分别通过电缆接至机房内的开关柜。同时发电机房内设发电机数显控制器。发电机并联控制器控制发电机的启动和自动并机投入运行。当市政供电中有一路停电时，并联控制器启动发电机供重要母线段运行。同时发电机组启动，确保消防负荷回路的电源。运行试验柴油发电机组的安装和试验是由具备相应资质的单位或机构实施。

柴油发电机在安装完成后要进行运行试验。试验分为单机空载试验、柴油发电机组并联空载自动运行试验、柴油发电机并联带负载运行试验。试验前先检查冷却系统、燃油供应系统工作是否正常，次开机前

事检查各项接线是否正确，880KW柴油发电机参数，绝缘电阻是否符合要求，如存在问题要解决后才能进行试验。柴油发电机组试验内容、试验方法和要求详细参照工频柴油发电机组通用技术条件GB 2820—90和生产厂商的技术说明书。对于噪声的控制目标，按行业技术要求执行

由于柴油发电机组都是通过24V或12V直流电源启动，所以，我们的柴油发电机组都标配24V或12V的直流电池。但是，蓄电池在使用时应该如何注意呢？

1、不得企图拆卸和组装电池，若因机械损坏电池致使硫酸沾到了皮肤或衣服上，立即用清水清洗，如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即找医生。

2、不得将不同厂家的电池或新旧程度相差很大的蓄电池混合在一组电池中使用，否则可能会导致电池的损坏。

3、不要将电池并联进行充放电，否则可能会缩短电池使用寿命。

4、如果电池需要储存，应先将电池充足电后再与充电设备分离，然后将电池储存在阴凉干燥、通风、清洁的地方。

5、不要使用而可用肥皂水清洁电池，使用的抹布（棉布类）应柔软干净，不得使用可能产生静电的抹布（如化纤类）擦拭蓄电池以免发生意外。

6、电池在火中可能发生故障，不得将电池丢进火中。如果由于某种原因而引起电池发生起火时，必须使用干粉灭火器（ABC干粉）。

7、使用后的报废电池不应乱丢，而应交回电池经销商作再生回收。

8.发电机组不使用时，应该每隔一周对蓄电池进行一次充电，以保证蓄电池的电量充足。

中山880KW柴油发电机参数-康明斯（电力）由康明斯电力（深圳）有限公司提供。“柴油发电机,发电机,发电机组,柴油发电机组”选择康明斯电力（深圳）有限公司，公司位于：深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号，多年来，康明斯（电力）坚持为客户提供好的服务，联系人：余先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康明斯（电力）期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事中山发电机厂家，中山柴油发电机，中山康明斯发电机的厂家，欢迎来电咨询。