

# 唐山风管厂家 君亿贝新风管道现货 风管厂

产品名称	唐山风管厂家 君亿贝新风管道现货 风管厂
公司名称	天津君亿贝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市路南区复兴路创新路
联系电话	15733326777 15733326777

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津君亿贝科技有限公司

### 螺旋风管搬运的注意事项

- 1、操作前，对所有使用的螺旋风管工具进行检查。使用的设备，也要进行检查，没有问题才能使用。
- 2、应按照规定要求来使用的螺旋风管机器设备，严禁操作。
- 3、螺旋风管搬运时，可以根据实际情况来分配。如果是多人搬运风管，风管厂，那么要用力一致，以免损伤螺旋风管。
- 4、电线接线应让电工进行操作，其它人员不能随意操作，更不能私拉电线，以确保用电。
- 5、螺旋风管要轻拿轻放，并且要堆放整齐；施工现场应配备灭火器材，以防发生事故。

## 机械加工、等离子弧切割或碳弧气刨等方法

(1)根据板厚形式，采用机械加工、等离子弧切割或碳弧气刨等方法下料加工坡口，为了避免飞溅金属损伤，在使用碳弧气刨和开坡口和手工电弧焊接时，应在坡口两侧涂上石灰粉。(2)坡口形式宜采用V形坡口，要采用较小的焊接电流，这样可以防止不锈钢产生晶间腐蚀。3)为了满足接头具有相同的性能，唐山风管厂家，应遵循“等成分”原则来选择焊接材料，风管厂家定制，同时要注意接头中的铁素体不能太多，这样是为了增强接头抗热裂纹和晶间腐蚀能力。

### 螺旋风管内的杂质如何清理：

1)螺旋风管与风机连接时，在进、出口风口处加软接头，软接头截面尺寸与风机进、出口风口处相同。软管接头可采用帆布、人造革等材质，软管长度不应小于200，松紧适宜，柔性软管可缓冲风机振动。

(2)旋流管风管与除尘设备、加热设备连接前，应在设备结束后按理论制图停止预制安装。

(3)螺旋风管通风管道安装时，风管预制时，进风口和出风口均应有开口。如果需要在设备末端的风管上开孔，则接头应紧固。

(4)输送冷凝水或大含水率气体时，螺旋风管水平管道应设置坡度，并在Z低点与排水管连接。安装时风管底部不应有纵向接缝，底部接缝处应停止密封处理。

(5)输送气体的钢板风管，风管厂家批发，在螺旋风管连接法兰处安装跳线，并与静电接地网连接。

(6)螺旋风管水平风管高度大于4m时，安装人员应系好安全带。脚手架或移动支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范。脚手架上的安装人员必须搬运物品和袋子，防止物品或电钻掉落伤人。

(7)双吊杆支架安装在螺旋风管内后，横臂应伸直，吊杆不得更换，双吊杆受力均匀。

位于天津市北辰区北辰展具厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前君亿贝在其它中享有良好的声誉。君亿贝取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。君亿贝全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。