

分切机正确用法

产品名称	分切机正确用法
公司名称	任县恒鑫机械制造厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国河北邢台任县天口乡于盟庄村
联系电话	0319 - 13933727353 13933727353

产品详情

全自动分切机分切机是将宽幅纸张或薄膜分切成多种窄幅材料的机械设备，在造纸机械、印刷包装机械中普遍运用。分切机的正确用法如下：

- 1.分切机的使用，在打开电源时，首先要检查，是否已经打开静电消除模式，这是为了防止在操作时，机器产生故障，带来不必要的损失。
- 2.要把分切机的供气压开关打开，把它调整到0.5至0.6之间。气压的调整是很关键的，因为它会影响操作的稳定性。调整结束后，要用三至六个锥把母卷放到卷部中。母卷放入到卷部中去以后，要对机器进行调试，要对比母辊的径度大小，按压上升或者下降按钮，把放料架调整到合适的高度，然后夹紧卷膜，使其能够匀速或者快速的转动。
- 3.接着要进行刀片的安装，首先要对刀片的片刃进行检查，看看是否有损坏现象，然后要根据需要选择合适的分切方式，对刀片的放置位置进行调整。