

搅拌器生产厂家 昌都地区搅拌器 盛达

产品名称	搅拌器生产厂家 昌都地区搅拌器 盛达
公司名称	山东璟宏化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	18678101321 18678101321

产品详情

为了适应不同的使用领域，所以很多厂家会生产出很多不同的型号的搅拌器，来供各大企业的选择，搅拌器生产厂家，而侧搅拌就是诸多设备中的其中之一，侧搅拌可以安装在筒体上来进行使用，从而为我们的使用提供便利。以下是有关于侧搅拌的一些介绍：

- 1、侧搅拌是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上，搅拌机上的搅拌器通常采用轴流型，以推进式搅拌器为多，搅拌器厂家，在消耗同等功率情况下，能有高的搅拌效果，功率消耗仅为顶搅拌的1/3 ~ 2/3，成本仅为顶搅拌的1/4 ~ 1/3。转速可在200 ~ 750r/min。
- 2、一般，侧搅拌广泛用于脱硫、除硝以及各种大型贮罐或贮槽的搅拌。特别是在大型贮槽或贮罐中利用侧搅拌工作，在消耗低能耗的情况下便可以取得良好的搅拌效果。目前已广泛应用于水处理、沼气发酵、烟气脱硫工程以及化工、食品、造纸、石油等行业的工艺过程的搅拌阶段。

磁力搅拌器设备在使用之前首先要检查一下随机配件是否齐全，然后在进行一系列相关的操作，昌都地区搅拌器，其次为了保证设备的运行效率，我们还需要对它具体操作进行了解。那么它的应用方法是什么？

- 1、接通电源；
- 2、开电源开关；
- 3、调节磁力搅拌器调速旋钮，由慢至快调节到所需速度，侧入式搅拌器，不允许高速档启动，以免搅拌子因不可同步而跳子；
- 4、需加热时，开加热开关，调节加热温度；
- 5、需控温时，将磁力搅拌器温度传感器插头插入仪器后板插座内，传感器探头插入试验溶液中，调准温控仪的设定温度即进入温度自动控制工作状态；

6、不工作时应切断电源，为确保安全，使用时请接上地线，仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件，防止剧烈震荡。

在工业生产中是需要依靠搅拌器来对物质进行搅拌的，通过充分搅拌使材料达到使用效果，为了其使用效果和方便我们使用，我们需要对搅拌流程进行了解，具体的搅拌流程如下：

- 1、把所需搅拌的烧杯放在加热板正中，加入溶液，把搅拌子放在溶液中；
- 2、接通电源，打开搅拌器电源开关；
- 3、调节调速旋钮，由慢至快调节到所需速度，不允许高速档起动，以免搅拌子因不可同步而跳子；
- 4、需加热时，开加热开关，调节加热温度；
- 5、搅拌结束后，将速度调至低速，温度调至低速，用搅拌子取出棒取出搅拌子；
- 6、切断电源，将搅拌器擦拭干净。

搅拌器生产厂家-昌都地区搅拌器-盛达由山东璟宏化工设备有限公司提供。“碳钢储罐,不锈钢储罐,搪瓷储罐,搪瓷搅拌罐,不锈钢搅拌罐”选择山东璟宏化工设备有限公司，公司位于：山东省淄博市张店区，多年来，璟宏坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。璟宏期待成为您的长期合作伙伴！