

# 液压布料机 小牛机械 布料机

产品名称	液压布料机 小牛机械 布料机
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

## 产品详情

混凝土布料机是泵送混凝土的末端设备，其作用是将泵压来的混凝土通过管道送到要浇筑构件的模板内。

分类

:

液压布料机

,

手动布料机

(

又分

12

米

, 15

, 18

米三种

)

根据混凝土施工不同的浇注环境和个性要求，

先后为用户设计了内爬式、

行走式、

船载式、手动式等多种机型，形成了目前规格齐全的

HG

系列混凝土布料机。

结构

、插销、立架、构成的底座是固定部分

其上通过回转支承与上部回

转部分相连

上主梁架、平衡臂、平衡臂架拉杆、上横杆组成后回转部分。

立管上有回转卡箍接头。通过人力拉动，可使整个回转部分回转

360

度。上梁主架

前端连接有一个回转支座与前横杆、前拉杆组成前回转部分，液压布料机，在人力拉动下

可绕回转支座旋转

300

度。

由两部分回转架组成的合成运动就能覆盖所有布料半径

范围的布料点

日常工作中要保留足够的安全间距，必须保证整机处于水平状态，整机前后左右水平偏角不超过3度。在展开或收拢支腿时，支腿旋转的范围内都是危险区域，人员在范围内有可能被夹伤；支撑时，所有支腿必须伸缩和展开到规定的位置，支腿与支耳上箭头对齐，布料机价格，前支腿臂与前支腿伸出臂箭头对齐，否则有倾翻的危险。必须按要求支撑好支腿才能操作臂架，手动布料机，必须将臂架收拢放于臂架主支撑上后才能收支腿，出现稳定性降低的因素必须立即收拢臂架，排除后重新按要求支撑。小型混凝土泵车出料口：出料口加设一只45度弯头，避免混凝土直接冲击内模。

布料机使用注意事项严格遵守使用规则，正确操作是防止事故发生，延长使用寿命的保证。

#### 一布置前的准备

- 1、检查现场是否有足够的作业空间，工作表面应平整坚实不得松软塌陷。
- 2、若工作面不平或者钢筋平面、应用600\*60\*60MM木板垫平，布料机，垫实四方立架用钢丝绳拉紧固定、不得倾斜。
- 3、再向上垂直布料时、应用架子钢管制作稳定布料机空间平衡架，用四根油绳拉紧将花篮螺丝保险销插好，严防脱钩、加以固定方可进行布料施工。（注：因工地情况不同，本厂不提供架子钢管、油绳和拉紧装置）
- 4、在立架弯管处用架子钢管，将弯管固定在四方立架中心处严防冲击力过大造成事故。
- 5、检查各润滑点是否注入钠和钙基质润滑脂。

#### 液压布料机-

小牛机械(在线咨询)-布料机由山东小牛机械有限公司提供。山东小牛机械有限公司是山东 济南,混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在小牛机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创小牛机械更加美好的未来。