

博涵机械 青岛高空作业车 高空作业车

产品名称	博涵机械 青岛高空作业车 高空作业车
公司名称	济宁博涵机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北(山东驰通重工机械有限公司院内)
联系电话	15805372934 15805372934

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁博涵机械设备有限公司

高空作业车?保养维护

高空作业车每月保养升降台保养时人员进入升降台内部工作，高空作业车价格表，必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。

A. 检查滚轮、中间轴及轴承;油缸销轴及轴承;臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况;

B. 高空作业车各部件加注润滑油，延长轴承使用寿命。

C. 检查液压油质和油位。升降台升至*高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。

D.高空作业车如需使用擦拭材料和铁锤时，应选择不掉纤维杂质的擦拭材料和击打面附着橡胶的铁锤。液压元件、液压胶管要认真清洗，青岛高空作业车，用高压风吹干后组装。选用包装完好的滤芯（内包装损坏，虽然滤芯完好，也可能不洁）。换油时同时清洗滤清器，安装滤芯前应用擦拭材料认真清洁滤清器壳内底部污物。

高空作业车配件检修

高空作业车配件检修

- 1.高空作业平台滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。各部位均加注一些润滑油，延长升降平台部件的使用寿命。
- 2.回转支承和其它硬件。回转支承要定期用扭力扳手按规定的数字拧紧，检查设备外观是否有损伤。
- 3.油管、管道和过滤器。高空作业车管道不能有破损，接头不能有松动，须将所有接头拧紧。卸下并拆开升降平台下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。把液压油放尽弃掉，拧紧接头取出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。(换上新油，高空作业车，不要继续使用旧油。否则液压升降平台系统中的运动部件就会加速磨损。)
- 4.检查液压油的油质和油位。高空作业车升降平台全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换(32#液压油)。升降平台年终保养检查所有的液压管道和接头。液压油使用1000小时后换一次，或中途发现油变质后应立即更换。检查油箱中的吸、回油管的过滤器(每年)。
- 5.发动机和电瓶。动力部件的保养也须按照汽车一样的间隔和方法进行。

好了，以上便是高空作业车需要检修的配件，举高车的价格表，通过上文的介绍，高空作业车配件检修的重要性也不言而喻。

车载式高空作业车是指3米以上，由液压或电动系统支配多支液压油缸，能够上下举升进行作业的一种车辆。采用液压传动的载人高空作业车，是当代先进的物种机械设备。施工人员借助高空作业车升空工作，只要正确使用，安全得到保证。但操作不妥或安全措施未落实，它又是一种十分危险的主空作业规程，物制定如下行为规范。

垂直升降式(又称剪叉式)高空作业车、折臂式高空作业车、自行式高空作业平台、伸缩臂式高空作业车，曲臂式高空作业车，套缸式高空作业车，铝合金式高空作业车。其中垂直升降式工作斗承重大，但作业高度受限，机动性差，不灵活，目前国内广泛运用的是折臂式高空作业车。

高空作业车操作

- 1、汽车驾驶员必须持有大客车行车执照。

- 2、辅加变速箱必须脱离液压油泵。
- 3、注意桥梁、隧道通行高度。
- 4、车速一般不超过30公里/小时，郊区不超过40公里/小时。
- 5、作业斗（平台）内谢绝滞留人员。

博涵机械(图)-青岛高空作业车-高空作业车由济宁博涵机械设备有限公司提供。济宁博涵机械设备有限公司在园林和高空作业机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博涵机械设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。