

# 注浆机灌浆停机操作

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 注浆机灌浆停机操作                      |
| 公司名称 | 任县恒鑫机械制造厂                      |
| 价格   | .00/台                          |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 中国河北邢台任县天口乡于盟庄村                |
| 联系电话 | 0319 - 13933727353 13933727353 |

## 产品详情

注浆防水又称为灌浆法，是利用液压、气压或电化学原理，通过注浆管把浆液均匀地注入地层、围岩、回填、衬砌内，浆液以填充、渗透和挤密等方式，将土颗粒或岩石裂隙中的水分和空气排除后占据其位置，经一定时间后，浆液和原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体，形成一个强度大、结构新、防水性能高的化学稳定性良好的“结石体”，从而达到防水的目的。

灌浆机在使用时停机要注意以下几点：

- 1、预停工期间清理收集反弹料，尽可能使用当班混合料；
- 2、灌浆机停机时，应按先停料 停水 再停电源 关风的顺序操作；
- 3、停机后，拆下喷嘴，清理水环和注浆机内外的残留物料；
- 4、停机2小时后对灌浆面洒水养护，防止灌浆面开裂；
- 5、几天后，取样检测灌浆强度，看是否满足相关要求。