

水泥罐冒灰是怎么回事

产品名称	水泥罐冒灰是怎么回事
公司名称	郑州市锋晟自动化设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	锋晟自动化:102 FC-01:514 郑州:883
公司地址	郑州市荥阳润旭德工业园区
联系电话	037163258177 15638871017

产品详情

水泥仓顶冒灰一般出现在往水泥仓里输送粉料的过程中，其问题的主要原因是粉料输送到水泥罐是通过压缩空气输送，压缩空气把粉料送到粉料罐后，过罐顶除尘机滤芯排到空气中，如除尘机滤芯堵塞，则压缩空气不能及时排出而产生“压”，当压力达到罐顶安全阀开启压力时，安全阀打开，压缩空气与粉料通过安全阀排到大气中，产生冒灰现象。另因料位计失效，粉料装满后继续送料，也会出现罐顶冒灰现象。处理方法有：1、检查罐顶除尘机滤芯情况并清理。

2、一旦出现冒灰现象，必须清理安全阀周围的粉料，避免粉料被雨水淋湿结块堵塞安全阀

3、如因粉料装得过满而冒灰，则必须检查上料位计及料满报警装置的可靠性